

# 漳州电缆剥线机厂家“本信息长期有效”

产品名称	漳州电缆剥线机厂家“本信息长期有效”
公司名称	厦门非亚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美北区天凤路187号5楼
联系电话	15960807973

## 产品详情

厦门非亚自动化设备有限公司|切管机，切管机生产，切管机销售

厦门非亚自动化设备有限公司主要经营:切管机，切管机生产，切管机销售，切管机安装等，是一家的切管机生产厂，欢迎广大客户前来咨询！

自动端子机：一般全自动端子机的智能化更强，电缆剥线机厂家，因为它整合了集成电路，伺服器，机械手，检测信号，因自动化程度高，在运行的时候可以省去人工操作，只需要设定工作方式，给伺服器一个工作信号，这个信号就会经过一系列部件传递给工作驱动马达，然后实现工作的开始、停止，全自动端子机工作原理就是这样的。

非亚自动化设备|“保证一流质量，保持一级信誉”的经营理念

全自动端子机

作业步骤

- 1、打开端子机电源开关，电源指示灯亮。
- 2、留意机器内外部有无明显异响，若有暂停作业，请机修人员判定是否需要维修。
- 3、选刀装刀：由人员操作，装刀之前必须进行手工比对所选刀片是否配套，对比无误后方可装刀，装刀完成后，必须使用手摇测试，首先关闭端子机电源，按下调摸钮，使用板手摇动主从动轮，使端子机冲压行程至大，如手摇不动，则考虑是否压力过大或其他问题，检查调试至OK。作业前需对各锁紧螺丝做相应检查并确认无松动。
- 4、装料：装上需要打的端子，使用内六角板手调节进料压板，使端子可以轻松通过，目测送料位置是否

适宜，若不行，进行调节，使用内六角扳手松开送料器锁紧螺丝，拧动调节螺杆进行调节，直至最佳状态，然后锁紧送料器锁紧螺丝，开始作业。

非亚自动化设备|“保证一流质量，保持一级信誉”的经营理念

## 全自动端子机

### 日常保养：

端子机冲压导向轨必须1小时加一次机油润滑加油孔在端子机顶部，每次加油以2-3滴为宜不要过多。

作业人员每天必须清洁机器，除去机器表面的灰尘和杂物以及多余的油污

端子机主速轴承必须每周加黄油，具体操作方法如下：

打开端子机后盖 拆掉从动皮带轮卡簧 拆掉皮带轮 打黄油（均匀涂于高速轴承表面）复原（注：拆卸皮带轮过程中，应注意轴承滚珠遗失）

2、二级保养：端子机使用3-6个月后，需检查各部件（耗损件）是否需要更换如皮带，各部件弹簧是否弹性减弱需要更换。机器各锁螺丝是否松动，检查卡簧是否变形等。

本公司产品性能稳定、品质优良、生产、操作简单、，此外我司有、快捷的技术服务，可以为客户大幅度降低人工成本、提高生产力、创造丰厚的利润，在家用电器、开关柜等行业获得广大客户认可的认可。

公司秉承“保证一流质量，保持一级信誉”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供的服务。欢迎来电洽谈业务！

漳州电缆剥线机厂家“本信息长期有效”由厦门非亚自动化设备有限公司提供。厦门非亚自动化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建厦门的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。厦门非亚自动化设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！