

武汉东西湖维修感应门 东西湖安装自动门电动门

产品名称	武汉 东西湖维修感应门 东西湖安装自动门电动门
公司名称	武汉瑞达环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号（17）（注册地址）
联系电话	13871393436

产品详情

现实生活当中，我们在使用感应门的时候，感应门要如何安装呢？

一、感应门怎么安装

先把铝合金的机匣横梁给安装好，要把它确定在水平的位置，它的误差只能够在一毫米左右。然后用吊挂螺栓组件把吊架设备在门体相应位置上安装。

在安装的时候，要把吊架的滑轮和门体之间安装成平行的状态。接着把限位器的螺栓给拧松，然后把它的装置嵌入到梁的导轨上面，再移动门，确定门体的开关位置。然后要把门体之间的高度给调节一下，确保没有任何问题之后再来进行使用。

二、玻璃门如何保养维护

平时在使用玻璃门的时候，要用干净的抹布来擦拭它的表面，并且要把它的底部凹槽当中的灰尘以及泥土给清除干净。而且要定期的来进行清理，这样会使我们在关玻璃门的时候不会有堵塞以及卡顿的现象。

而且感应门的吊轮和皮带之间，长时间使用之后会有磨损的情况。我们也要定期的给皮带以及吊轮上面抹上润滑油，这样可以使它们的磨损减小，从而不会产生噪音。而且要定期的把电压的整体数据给检查一遍，如果它的电压变动值不在正常范围内的情况下，要及时进行调整。

而且要定期的把它的传动部件给检查一下，如果有了磨损的情况下，要及时进行维修。假如有了其他的故障情况，一定要立刻停止使用。并且联系专业的人员来进行检修，等检修完成之后再来进行使用。而且一定要把它的启动传感器以及安全传感器之间安装牢固，假如有了松动的情况下，一定要用螺丝刀来拧紧。

编总结：以上就是小编为大家介绍感应门怎么安装的内容，希望对大家有所帮助。如果大家也想了解感应门怎么安装的这种情况，可以参照上述的内容来选择合适的方法进行了解，想要了解更多的内容，请关注我们