

## “开门红”通道柴油发电机带载测试负载箱测试

产品名称	“开门红”通道柴油发电机带载测试负载箱测试
公司名称	铂金发电机出租公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省南通市崇川区文峰街道桃园路12号
联系电话	18063503355

### 产品详情

通道铂金发电机租赁维保公司专业租赁50kw-5000kw发电机，可实现单机，并机，主备互换等多种用电需求，专业电工送货上门，定时保养。可应工地，工厂，大型活动，商场等临时供电服务。

理解起来可能有点拗口，应用起来知道怎么处理就行。步：看是单极性，还是双极性，单极性对应0-27648，双极性（-10V到10V）对应-27648—27648，第二步：调用模块。第三步：分别给两个模块的MIN，MAX，VALUW赋值即可。注意其数据类型，一般的%IW0为INT，转换后位REAL。 我公司一贯秉承“诚信为本，服务至上”的企业精神，向客户提供精良的设备，服务满足不同客户的不同需求。面向公路、铁路、建筑、水利、地铁、厂矿、机场、野外作业、商场备用、应急、影视媒体、单位供暖等企事业单位提供租赁业务。发电机组品牌有：三菱（MITSUBISHI）、宝马（MAN）、道依茨（DEUTZ）、沃尔沃（VOLVO）、卡特彼勒（CATERPILLAR）、奔驰（MTU）、大宇（DAEWOO）、上柴（DS）、康明斯（CUMMINS）等机型。我们以技术设备、周到的服务、现场使用让客户。正确测量读数。操作者一手固定兆欧表，一手摇动兆欧表手柄。摇动兆欧表手柄时应由慢渐快至额定转速120r/min。测量时，绝缘电阻值随着测量时间的长短而不同，一般采用1min以后的读数为准。使用注意：首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表，对于500V及以下的线路或电气设备，应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备，应使1000V或2500V的摇表。用摇表测试高压设备的绝缘时，应由两人进行。

我们现场安装、调试、维护、随机配合机组发电；根据客户需要24小时随时发电。在您遇到无电、缺电、电力供应不稳和紧急停电的时候，您只需一个电话，我们将依据您的实际情况，从您的角度出发，为您提供的电力解决方案，为您挽回损失并的节约电力成本。解决问题原来就是这么简单！

！