

双鸭山西门子变频器总代理商

产品名称	双鸭山西门子变频器总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

双鸭山西门子变频器总代理商 ... EAC0H 开始信号下溢，并输出 8000H
使用量程卡设置测量方法和测量范围 根据需要，量程卡将与模拟量模块一起提供 PROFIBUS DP
主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.2 组态 S7-400 自动化系统模块数据 414 参考手册, Ausgabe 11/2016,
A5E00432660-08 8.3 连接到 PROFIBUS DP 8.3.1 连接选项 总览 可以采用两种方式连接到 PROFIBUS DP：
通过总线连接器的电气连接 使用光缆的光纤连接 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.3
连接到 PROFIBUS DP S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 415 8.3.2
总线连接器 接线 ** 6ES7467-5GJ02-0AB0 LED 位于模块前面板的左上方 其它支持
如果您对本手册中所述的产品有任何疑问，而在本文档中未找到，请与相应办事处或销售和服务点的
Siemens 合作伙伴联系 或 cULus 认证，继电器模块的危险区域 HAZ. LOC. R CULUS 列示了 E223122
INT.CONT.EQ.FOR HAZ.LOC. 美国商实验室，符合 UL 508（工业控制设备） CSA C22.2 No.
142（过程控制设备） UL 1604（危险位置） CSA-213（危险位置）授权使用在 Cl.1, Div. 2,
GP.A、B、C、D T4A Cl.1, Zone 2, GP.IIC T4 Cl.1, Zone 2, AEx nC IIC T4 注意以下信息
下图显示了模块通道的诊断字节分配情况 外部备用电压可用在电池盒 1 和 2 中插入新电池 但是，在
CPU 进行了 RUN > STOP、STOP > RUN 转换之后，将再次使用在 STEP 7 中设置的参数
文档，可在“服务与支持”中通过搜索功能查找

[湖南长沙西门子变频器总代理商](#)