

## 铝单板安装|北京铝单板安装

产品名称	铝单板安装 北京铝单板安装
公司名称	盛世东辰天津金属制品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	天津武清天津武清开发区
联系电话	022-82129935 15022730500

## 产品详情

北京铝单板安装,天津铝单板安装,唐山铝单板就请联系专业铝单板安装盛世东晨金属制品.我公司有专业的安装团队安装铝单板.公司经理刘玉涛15022730500欢迎您来电咨询铝单板安装的相关问题.

盛世东晨金属制品有限公司是专业铝单板厂家,负责铝单板的生产,设计,安装一站式服务. 铝单板安装方法

- 1、根据同一水平高度装好收边角.
- 2、按照合适的间距吊装轻钢龙骨 ( 38或50的龙骨 ),一般间距1-1.2米,吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布. 3
- 、把预装在扣板龙骨上的吊件,连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下面,扣板龙骨间距根据板型大小来确定,全部装完后必须调整至水平.
- 4、将扣板顺序扣在龙骨上,每扣完一件,将倒锁片压下,龙骨连接时用连接件接驳.
- 5、板面安装时必须带手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精清洗并抹干.

如果您想对铝单板安装有更多了解,请拨打铝单板安装咨询电话15022730500,随时为您解答问题.