

## 型材自动门 合肥自动门 合肥皓翔|牢固耐用

产品名称	型材自动门 合肥自动门 合肥皓翔 牢固耐用
公司名称	合肥皓翔自动门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五里庙装饰世界G7—111号
联系电话	15956976689 15956976689

### 产品详情

自动门的注意事项清洁机箱内部的油污、灰尘检查自动感应门各部件的磨损情况，轨道和滑轮不能注油检查自动门的支位偏差及螺丝松紧情况检查皮带的松紧情况检查控制器对电机输出、开关门宽度、速度、制动等情况检查电压参数是否正常维修、更换损坏的部件业主还需注重自动门的定期保养与维护，自动门由于受安装质量及使用环境的影响，使用过程中难免会发生问题。如果长期缺乏保养，合肥自动门，导致自动门存在的隐患及小故障得不到及时处理，工业自动门厂家，将会由小故障变成大故障，终可能导致自动门的瘫痪，还有无框自动感应门公司在施工后要求甲方在使用过程中尽量在门上贴上标示，防止人不注意碰到，造成人身伤害。

自动门声音过大的原因是什么？原因一：合页、轨迹的固定螺丝松动处理方法：检查车库门固定合页和导轨的螺丝是否松动，如有松动，及时将其拧紧。原因二：板侧边铰链、导轨卡滞处理方法：给电动车库门的门板侧边铰链以及导轨上全部涂上润滑油，特别是铰链和轨迹对应的那一周围面、铰链孔内部均要加润滑油。欢迎大家前来咨询。

自动门安装1。安装玻璃隔墙、门顶部限位槽的宽度应大于玻璃厚度2~4mm，槽深在20~30mm之间，以便注胶。安装方法可由所弹中心线引出两条金属装饰板边线，然后按边线进行门框顶部限位槽的安装。槽口内的木垫板是调整槽深的。通过垫板的增多或减少调整。如用不锈钢包边或者喷塑板安装金属饰面的木底托。安装方法可在原预埋木砖上钉方木，或通过膨胀螺栓钉方木，把方木固定在地面上，然后再用万的能胶将金属饰面板粘在木

方上。铝合金方管，可用铝角固定在框柱上，或用木螺钉固定在埋入地面中的木砖上。

型材自动门-合肥自动门-

合肥皓翔|牢固耐用由合肥皓翔自动门有限公司提供。合肥皓翔自动门有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥皓翔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥皓翔更加美好的未来。