

# 地牛维修原理图 西安地牛维修 河北牧田生产叉车秤

产品名称	地牛维修原理图 西安地牛维修 河北牧田生产叉车秤
公司名称	河北牧田起重设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区牧田工园区牧田路1号
联系电话	18633230000

## 产品详情

### 地牛不使用时货叉需下降

手动叉车不使用时货叉需下降，属于手动液压搬运车保养事项中重要原则之一。

手动液压搬运车保养注意事项：

- 1、手推地牛油缸正常使用不需要添加液压油，西安地牛维修，请勿自行添加液压油；
- 2、手动地牛不使用时，需将货叉缓慢下降底部位置，液压油缸不工作自然状态；
- 3、手动地牛成品出厂时，搬运车所有轴承以及轴杆已经为您添加持久性润滑油；

手动液压搬运车使用期间保养不能少，机械使用一段时间以后都需要对其进行磨合部位做维护保养，已达到延长地牛使用时间作用。前面上述三种老生常谈手动叉车使用维护保养方法，本文主要讲述三条中第二条，手动叉车不使用时，货叉缓慢下降底部原因，手动地牛叉车货叉变形等。

手动式叉车不使用期间，为什么需要将货叉缓慢下降底部位置。

地牛叉车货叉处于低位，液压缸处于不作业状态；货叉上升，液压泵则处于作业状态。就是说，虽然地牛叉车货叉不处于低位，液压泵则处于工作状态。

地牛叉车货叉不搬运重物，液压泵依旧处于工作状态，对手动搬运叉车液压泵而言属于密封件作业磨损状态，长期以往则造成液压件磨损，液压缸漏油，不能满足正常使用承重载荷。

综上所述，地牛维修价格，手动叉车不使用时货叉需下降，使手动叉车液压泵处于休息不工作状态。

## 地牛叉车更换行走轮组件

进行更换前应准备相应工具，准备工作完成以后，编辑按照拆卸作业步骤告诉你该怎么拆卸废旧行走轮组件。1、仔细观察您所购买地牛叉车行走轮属于哪一种固定结构，我公司所生产地牛叉车其固定形式为卡簧固定，凡是卡簧固定形式，均需要使用卡簧钳将卡簧取出，2、取出卡簧后，使用铁锤将地牛叉车行走轮用力敲击，将组建销轴击打出原固定位置，3、如若是采用螺纹螺钉固定，则需要使用螺丝刀将螺丝螺钉旋转取下，然后再使用铁锤将行走轮组件卸下即可；4、所拆卸下来的组件仔细存放在某干净处，放置车间杂乱往来工作人员，不甚将拆卸下来卡簧，螺丝等配件丢失，影响地牛叉车工作进度。5、将准备好的行走车轮组件，放置在地牛叉车销轴处，使用铁锤将销轴用力敲击，地牛维修原理图，以便其回归原本作业位置。将卡簧或者螺丝重新安装带销轴处，完成固定。

可能会导致手动液压车生锈因素：1、经常使用设备，表面沾附的尘土和杂质如果没有及时进行清理，那过一段时间就会对设备造成部件侵蚀，出现生锈情况。2、沾染过多水分，在搬运重物的时候如果碰到了一些雨水，地牛秤维修，没有及时进行擦拭，长期下去也容易出现部件生锈情况。3、使用液压叉车时接触了有化学腐蚀性的东西，也会出现生锈。4、未做维护，定期维护可以保持设备处于一个良好的状态，去除不良效果，不对设备维护就更容易出现生锈情况。5、地牛叉车存放不当导致，例如存放在潮湿的环境下，就会造成零部件生锈。

地牛维修原理图-西安地牛维修-河北牧田生产叉车秤由河北牧田起重设备制造有限公司提供。河北牧田起重设备制造有限公司位于河北省保定市清苑区牧田工园区牧田路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前牧田起重在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。牧田起重取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。牧田起重全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。