

北京彩钢板厂家 北京彩钢板装修公司 北京彩钢板安装公司电话

产品名称	北京彩钢板厂家 北京彩钢板装修公司 北京彩钢板安装公司电话
公司名称	北京中建北方环境科技有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京昌平北京市昌平区中山路26号
联系电话	010-57749310 13311301109

产品详情

彩钢板隔墙安装，彩钢板连接是企口式，安装时由一个固定点安装起，逐块拼接安装时要做到上下垂直水平，板与板之间的收缝严密。隔墙板安装时按照二次设计版图预留门窗间，因为隔墙内管线多为电气插座，仪表配管，在安装时一定要多与电气仪表专业协调配合好，隔墙安装形成后必须估牢固，垂直、平整彩钢板隔墙之间缝接大小，必须一致，保证整体严密性和外观性。彩钢板吊顶安装 1.根据二次设计吊顶板排版布置图，吊顶板从固定一个方向开始安装，从第一块板起要测好它的对角度及吊顶板的水平度，之后每一块逐块拼接，两析之间企口一定要接触紧密，板缝一致. 2.吊顶析施工时必须做到上一块板固定牢固后才能进行下一块的安装，吊顶板下面在安装时用平木板顶撑顶位。以防损坏顶板。3.吊顶板面用专用钢梁固定，钢梁另一端用花兰调节螺丝与吊筋连接，对于大跨度的车间，两块彩钢板之间连接，必须用专用‘T’形铝连接。4.吊顶板吊筋等配件安装完，调整其水平度，保证吊顶平整无明显的高低不平现象发生，同时保证吊顶板的整体强度，能上人。彩钢板包装方式，附膜防损包装。我们、承诺，产品一经运行，将保质一年。请您放心购买。诚信厂家。让你的工作无后顾之忧！