

坊子区发电机出租【50--8000千瓦】

产品名称	坊子区发电机出租【50--8000千瓦】
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

在高层建筑供电设计中，首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组，康明斯发电机公司先从高层建筑的负荷等级...

柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油发电机为柴油发电机带动发电机发电的动力机...

在发电机组运行中当油压力过低时应当采取哪些手段呢？

一、发电机在运行中发现机油压力偏低，应及时停车，约5min后检查油底壳的机油平面是否低于规定值，若低于机油标尺的下刻线，应随时添加同牌号的机油。

二、抽出机油尺，验看机油有无变质和水分。如果机油变质，应给予更换，并清洗机油道和过滤器芯;机油中有水分，应查明水的来源予以消除，并更换新机油。

三、因为季节变化时未及时换季使用合适粘度的机油，或误加劣质机油或不符合牌号等级的机油，均应及时换用实用季节粘度或牌号的机油。

四、在使用中如果发电机太热，应考虑机油压力的下降可能是机油因温度过高而变稀所致。在此情形下，先使发电机温度减小，待机油冷却后再启动发电机，机油压力便可正常。为此，[静音型发电机组](#)在使用中应特别注意发电机的温度和机油的散热是否良好。

五、检查机油过滤器芯是否清洁，旁通阀是否畅通。若滤芯达到更换周期或过脏应及时更换或清洗，并保证旁通阀无卡滞现状，活动自如。[柴油发电机](#)

六、检查集滤器滤网是否过脏。持久未维护的集滤器，因胶质较多，粘结在网罩上，严重影响机油的通

过率而使供油压力降低，对此应清洁维护。

八、检验限压阀的弹簧是否过软、阀门是否损伤过甚。若阀门磨损正常，则应检修弹簧的弹力是否不足。可拆下弹簧，在试验台上检查，通常不允许随意调整。若阀门损伤后不密封而漏油，应总体更换。

以上就是发电机为例分享的油压力太低的处置办法，