

电缆ZR-IA-DJYVPR-1*2*1.5mm

产品名称	电缆ZR-IA-DJYVPR-1*2*1.5mm
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

电缆ZR-IA-DJYVPR-1*2*1.5mm规格：

规格，是指截面大小以及线芯数量，其规格各式各样，常用的就有0.5、0.75、1、1.5以及2.5平方等。

电缆的型号：其中就包含了DJYPV、DJYVP、DJYVP2、DJYP3V、DJYP3VP3、DJYVPR、DJYVP2R、DJYP3VR、DJYP3VP3R、DJYVP22、DJYP2V22以及DJYP3V22等。

电缆ZR-IA-DJYVPR-1*2*1.5mm的使用范围包含哪些

适合使用到发电、冶金以及石化等工矿单位集散系统、计算机系统以及仪表等，作为连接线。

电缆ZR-IA-DJYVPR-1*2*1.5mm使用环境有什么要求 1、工作温度：聚绝缘为高于70摄氏度。交联聚绝缘90摄氏度。低烟无卤阻燃聚烯烃70摄氏度、低烟无卤阻燃交联聚烯烃90摄氏度以及125摄氏度2种

2.低环境温度：固定铺设零下40摄氏度，非固定铺设零下15摄氏度。 3、额定电压U0/U：450/750

4、电缆安装铺设温度要不少于0摄氏度。

5、小弯曲半径：无铠装层电缆要不低于电缆外径的十倍，有铠装层电缆要不低于电缆外径的十二倍。

电缆ZR-IA-DJYVPR-1*2*1.5mm 星三角启动，属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动，还的看是什么样的负载，一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动，一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍，而对电网的电压要求一般是正负10%（我记忆中）为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动，一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。