

## 60kw静音柴油发电机车载带设备

产品名称	60kw静音柴油发电机车载带设备
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO62000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

### 60kw静音柴油发电机车载带设备

提示：保养大泽发电机组发起电瓶给电池充电时，应先将电池过滤帽或排气孔盖翻开，并查看电解液水位，需求时用蒸馏水调整。别的，为防止长时刻封闭使电池格中污气不能及时排放及防止水珠在单元格内侧顶壁上凝聚，应留意将专门的通气孔翻开，以便当空气恰当流通。

途作为备用电源或暂时电源柴油发电机组是一种应急发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、操控箱、燃油箱、起动和操控用蓄电池、保护设备、应急柜等部件组成。全体能够固定在根底上，定位运用，亦可装在拖车上，供移动运用。柴油发电机组属非接连作业发电设备，若接连作业过12h，其输出功率将低于额外功率约90%。

### 60kw静音柴油发电机车载带设备小型柴油发电机电池保养技巧:

(1) 翻开小型柴油发电机电池加水盖，看看水位是否在正常的方位。一般在电池侧边会有上、下限的标线来供用户参考。如发现水位低于下标线，就有必要添加蒸馏水，假设没有蒸馏水，则可用过滤自来水管来应急。水不可加太多，标准是加到上下标线中心。

(2) 用湿布把电池外部擦洗一下，把面板上、桩头上(即正负两个极头)的尘埃、油污、白色粉末等易构成漏电污物擦洗洁净。这样常常擦洗电瓶，电瓶的桩头不会积聚白色的酸蚀粉末，其运用寿数会比较长。

(3) 查看一下小型柴油发电机电池是否充电正常。假设用户有三用电表，在起动发起机后，量一下电池南北极的电压，有必要过13V以上才算正常。发现充电电压过低，就需求请人员检修一下充电体系了。

假设没有三用电表，可用目测法:发起机起动后，翻开电池加水盖，看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面，而且愈加油会冒得愈多；假设发现没有冒泡，那很或许便是充电体系有问题。

型号：TO62000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 60KW
- 2.备用功率： 62KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO4100D
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#

### 三:整机参数 :

1.燃油表 : 有

2.电压表 : 有

3.输出指示灯 : 有

4.机器油耗 : 215g/kw.h

5.工作时间 : 8-12H

6.噪音水平7M处 : 68-79db

7.机器重量 : 800/900kg

8.外形尺寸: 1700\*950\*1400