

15KVA德州市kstar科士达ups电源YDC3315B-RT储能电源系列

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 15KVA德州市kstar科士达ups电源YDC3315B-RT储能电源系列 |
| 公司名称 | 上海云昇电源设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路1998弄3号 |
| 联系电话 | 18621920102 18621920102 |

产品详情

15KVA德州市kstar科士达ups电源YDC3315B-RT储能电源系列 重要的安全操作 说明，请妥善保管。UPS 内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。1.1 注意事项 1. 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！ 2.

为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3. 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！ 4.

不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！ 5. 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！ 6. 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！ 7. 触摸电池前要检查有无高压电 8.

使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定（温度 0 -40 ，相对湿度 5%-95%）的高低温和潮湿场所。阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。

有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9. 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。 电池连接

示意图：说明：BAT+接到正电池的阳极、BAT-N 接到正电池的阴极和负电池的阳极、BAT- 接到负电池的阴极。长机系列电池节数出厂设置为 30 节，电池容量出厂设置为 65Ah。当连接 30/32/34/38/40/42/44/46/48/50 节电池时，请在市电模式开机设置相应的电池节数；并设置相应的电池容量，充电电流根据电池容量自动分配充电电流。通过 LCD 面板或监控软件来实现相关设置。警告！确保极性的连接正确，正确接法是每块电池间正极连接到负极。注意：不同厂家，不同型号，不同新旧的电池不能混用。一般厨房用的会比较多，很多人家里热水器也会用到，能及时切断电源。但需要注意接线板上的漏电保护电流应该小于配电箱中的漏电保护器，以免漏电时越级跳闸，造成麻烦，这样起的就是反作用了。一般老房子，如果没有接地线的话，发生漏电，保护器可能无法可靠感应，如果加这种插板的话，也可以起到一定的保护作用。总的来说，漏保接线板不是多余，能起到一定的作用，但还是在配电箱里安装漏电保护器以及空气开关，千万不可本末倒置。

[10KVA榆林市kstar科士达ups电源YDC3310B-RT备用电力电源](#)