

贵阳市SANTAK不间断电源3C3PRO120KS说明注意事项

产品名称	贵阳市SANTAK不间断电源3C3PRO120KS说明注意事项
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

贵阳市SANTAK不间断电源3CRO120KS说明注意事项 产品的基体是高力黄铜，比一般的铜套硬度提高一倍，性能提高一倍以上。应用于：轻工机械、重工机械、建筑机械、冶金机械、输送机械等，如：连铸机、轧机、注塑机、造纸机、模具导柱、船舶、机床等等。自润滑轴承工艺与原理特殊生产工艺由于特殊生产工艺的要求，工矿企业的某些关键设备在极为恶劣的工况下运行。由于设备重、环境温度高，粉尘大或空气含酸性腐蚀气体CO，SO2等，对设备的润滑带来很多问题，摩擦磨损严重，到目前为止，国内上述企业大部分仍沿用传统的油、脂润滑，而事实上这些工矿条件已超出了油、脂润滑的范围，极易发生轴承及其他摩擦副的咬伤或咬死，引起严重的零件磨损和损坏，经常性地导致设备停运。

电池连接示意图：说明：BAT+接到正电池的阳极、BAT-N

接到正电池的阴极和负电池的阳极、BAT-接到负电池的阴极。长机系列电池节数出厂设置为30节，电池容量出厂设置为65Ah。当连接30/32/34/38/40/42/44/46/48/50节电池时，请在市电模式开机设置相应的电池节数；并设置相应的电池容量，充电电流根据电池容量自动分配充电电流。通过LCD面板或监控软件来实现相关设置。警告！确保极性的连接正确，正确接法是每块电池间正极连接到负极。注意：不同厂家，不同型号，不同新旧的电池不能混用。4.4.2.2 测试程序UPS正常运行。系统启动和自检约需等待60秒钟2.3 断开主路输入开关模拟市电掉电，关闭整流器而由电池不间断供给逆变器。此时，电池指示灯亮。闭合主路输入开关模拟市电输入，整流器在20秒后将自动重启，并给逆变器供电，模拟测试输出负载可以达到UPS输出功率。

安装须知注意：为了方便操作与维修，安置该系列UPS机柜时，机柜前后门应分别留足120CM、80CM的空间。请在干净、平稳的环境中安装UPS，避开震动、灰尘、高湿、可燃性气体、可燃性液体或腐蚀性物质环境。如果有必要避免室内温度升高，则需要在房间增加排风机，将热空气排到室外。当UPS

运行在满是灰尘的环境中时，可增加空气过滤器。UPS正常工作时的环境温度要求在0 - 40 之间。如果工作在40 以上的环境下，要求负载量每增加5 ，递减12%额定值。UPS工作时的环境温度要求不超过50 。机器若是在低温度下拆装使用，可能会有水滴凝结

现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有危险。温度是决定电池寿命和容量的主要因素，正常使用中电池温度应维持在15 和25 之间。务必使电池远离热源以及空气主入口等。 TG500后备式 TG1000后备式 B0X600后备式 BOX850后备式 K500后备式 K1000后备式 MT500后备式 MT1000后备式 MT1000S后备式 C1K在线式标机 C1KS在线式长延时机型 C2K在线式标机 C2KS在线式长延时机型 C3K在线式标机 C3KS在线式长延时机型 C1K (2021 LCD) C1KS (2021 LCD) C2K (2021 LCD) C2KS (2021 LCD) C3K (2021 LCD) C3KS (2021 LCD) C6K C6KS C10K C10KS 3C10KS 3C15KS 3C20KS RACK 1K RACK 1KS RACK 2K RACK 2KS RACK 3K RACK 3KS C1KR (2021版) C1KRS (2021版) C2KR (2021版) C2KRS (2021版) C3KR (2021版) C3KRS (2021版) C6K RACK+C-RACK BP B0716 C6KS RACK C10K RACK+C-RACK BP B0916 C10KS RACK RACK 1KS EBM RACK 2KS EBM RACK 3KS EBM C-RACK BP B0716 C-RACK BP B0916 3CRO 20KS G2 3CRO 30KS G2 3CRO 40KS G2 3CRO 60KS 3CRO 80KS 3C3 HD 20KW 3C3 HD 30KW 3C3 HD 40KW 3C3 HD 60KW 3C3 HD 80KW 3CRO 100KS 3CRO 120KS 3CRO 160KS 3CRO 200KS 1-20K卡槽 NMC短卡 NMC长卡 AS400短卡 CMC短卡 C6K-C10KS 维修旁路 3C15-20KS 维修旁路 C6K-3C10KS并机模组 3C15-20KS并机模组 NMC长卡 AS400短卡 C6KR-C10KRS并机模组 USB/232卡 环境监测/EMD C1K-C3KR 导轨 NMC-M2卡 C6KR-C10KRS并机模组 C6-C10K EPO 3C15/20KS EPO

[菏泽市SANTAK不间断电源3CRO100KS规格型号](#)