

西门子中国授权总代理商泰安代理

产品名称	西门子中国授权总代理商泰安代理
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

本公司从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工业自动化设备安装，工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售，商务信息咨询，软件开发，建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程（除特种设备），机械设备租赁(不得从事金融租赁)，物业管理。工业自动化设备加工、销售。

启动模式设置S7-1200 启动模式可以在“ CPU 属性-常规-启动 ”进行设置。如下图 1 所示：图

1. CPU启动选项设置 “上电后启动”：定义了CPU上电后的启动特性，共有以下三个选项，用户可根据项目的特点及性来选择，默认选项为“暖启动-断电前的操作模式”：“不重新启动（保持为STOP模式）”：CPU上电后直接进入STOP模式；“暖启动-RUN模式”：CPU上电后直接进入RUN模式；“暖启动-断电前的操作模式”：选择该项后，CPU上电后将按照断电前该CPU的RUN模式启动，即断电前CPU处于运行模式，则上电后CPU依然进入RUN模式；如果断电前CPU处于STOP状态，则上电后CPU进入STOP模式。如果在发生掉电或故障时，CPU处于STOP模式，则CPU将在上电时进入STOP模式并保持STOP模式，直至收到进入RUN模式的命令；如果在发生掉电或故障时，CPU处于RUN模式，则在未检测到可禁止CPU进入RUN模式的条件下，CPU将在下次上电时进入RUN模式。 “比较预设与实际组态”：定义了S7-1200 PLC站的实际组态与当前组态不匹配时的CPU启动特性：“仅在兼容时，才启动CPU”：所组态的模块与实际模块匹配（兼容）时，才启动CPU。“即便不匹配，也启动CPU”：所组态的模块与实际模块不匹配（不兼容）时，也启动CPU。注意：

如果选择了“即便不匹配，也启动CPU”，此时的用户程序无常运行，**采取相应措施！所以要慎重选择该项。 “组态时间”：在CPU启动过程中，为集中式I/O和分布式I/O分配参数的时间，包括为CM和CP提供电压和通信参数的时间。如果在设置的“组态时间”内完成了集中式I/O和分布式I/O的参数分配，则CPU立刻启动；如果在设置的“组态时间”内，集中式I/O和分布式I/O未完成参数分配，则CPU将切换到RUN模式，但不会启动集中式I/O和分布式I/O；

“OB应该可中断”：“OB应该可中断”后，在OB运行时，*高*级的中断可以中断当前OB,在此OB处理完后，会继续处理被中断的OB。如果不“OB应该可中断”，则**级大于2的任何中断只可以中断循环OB，但**级为2~25的OB不可被*高*级的OB中断。启动时CPU执行的操作

启动特性：