



4 个连接用于编程设备 (PG) 与 CPU 的通信，但只能连接一个编程设备 (PG)

指令连接用于可用于 S7-1200 之间的通信 CP 343-1 与 S7-300/400 的编程通信，使用 T-block

8 个连接用于 S7 通信的客户端连接，可以实现与 S7-1200，S7-300/400/1500 的以太网 S7 通信

30 个连接用于与 Web 浏览器的连接

再断报警值由面板选择设置是否允许禁止报警超过限制值时产生硬件中断。如果选择了报警中断，报警限或下限的异常情况还有待处理。用户程序，会处理报警事件(报警清除)。报警清除后报警清除，对报警限