

安川伺服马达报警840故障维修电机编码器故障

产品名称	安川伺服马达报警840故障维修电机编码器故障
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:安川 型号:SGMGH/SGMRS/SGMRV 类型:安川伺服电机
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总港A2栋9层
联系电话	13922175676 13922175676

产品详情

安川伺服马达报警840故障维修电机编码器故障

百瓦检验灯校验单相电能表

测校单相电能表，百瓦灯泡走一圈。常数去除三万六，理论时间单位秒。

实测理论时间差，误差百分之二好。实多理少走字少，实少理多走字多。

确认安川机器人电机发生故障时，需要技术人员更换电机备品，然后对查下的电机进行故障检测，或者报送给友仪机电这样的维修公司进行维修处理。

详情请联系 友仪 孙小姐 微信 洽谈合作，专*业安川机器人保养、维修、部件更换，专业的团队服务，服务保障、品质保障、价格保障。多年坚持共赢发展的价值观，期待与您携手！

灯泡核相法检查三相四线电能表接线

三相四线电能表，接线检查核相法。两盏检验灯串联，两引出线跨触点：某元件电压端子，该相电流电源线。

灯亮说明接错线，电压电流不同相。接线正确灯不亮，电压电流是同相。

维修安川机器人电机、伺服电机维修、安川电机维修、电机编码器故障维修

检测高压硅堆的好坏和极性

电笔串只二极管，正极接市电相线。手握硅堆任一端，触压电笔金属夹。笔内氖管若发亮，手握硅堆负极端。

笔内氖管不发亮，手握硅堆正极端。手握硅堆端调换，正测反测细观察。两次氖管均发亮，高压硅堆内短路。

两次氖管都不亮，高压硅堆内开路。

安川伺服马达报警840故障维修电机编码器故障

正确使用数显感应测电笔

数显感应测电笔，正确握法测检法。食指按笔尾顶端，拇指中指无名指，捏塑料杆中上部，拇指兼顾按电极。

数值显示屏背光，朝向自己便观察。拇指按直接测检，触及被测裸导体。按感应断点测检，触及带外皮导线。

区别相线中性线，查找相线断芯点。