

# 工地洗车机,工地洗车机价格,工地洗车机厂家-龙华杰制造

产品名称	工地洗车机,工地洗车机价格,工地洗车机厂家-龙华杰制造
公司名称	青岛华山龙华机械制造有限公司
价格	29800.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛市即墨市华山龙华
联系电话	0532-84562878 13335067671

## 产品详情

工地洗车机,工地洗车机价格,工地洗车机厂家-龙华杰制造 全自动洗车机说明书一、产品概述ZTXC-型工程车辆全自动洗车机是我公司潜心研发与设计的新产品,实现了各类工程车辆的自动冲洗,彻底解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题。适用于建筑工地、垃圾处理场、采石场、货物转运场等能对道路产生污染的场所。二、产品特点1、自动开关,操作方便2、冲洗范围大、角度广,冲洗干净3、冲洗时间可调,水资源循环利用4、安全性能好,应用范围广,运输安装简便,质量可靠。三、运行条件1、环境温度:0 ~ 40 2、空气相对湿度: 95%(相对环境温度为20 ~ 25 )3、海拔高度:不超过2000m4、环境条件:适用于箱体安装,不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。5、安装位置:洗车机主机安装平面度偏差 5mm6、冬季使用:温度低于0 以下,水池需做防冻处理,避免结冰使用四、技术参数:序号名称单位数值1配电系统额定电压VAC3802配电系统额定电流A203配电系统额定功率KW5.54使用车辆及载重量T100T以下各类工程车5冲洗压力Kg/cm<sup>2</sup>大于3.56冲洗时间s1~99(可调)7冲洗耗水量L/辆小于5L8启动方式/手动/遥控五、安装调试1、安装前检查1)检查设备是否完好无损,随机资料及配件是否齐全,如发现问题应及时通知厂家查找原因,及时予以解决;无问题,可根据图纸进行设备组装。2)设备组装完毕后,接三相AC380、50Hz电源,进线电缆截面积应大于6mm<sup>2</sup>2、通电前的检查与实验产品安装完毕后,投入运行前需进行如下项目的检查与实验。1)检查箱体内是否干燥、清洁。2)电器元件的操作机构是否灵活,不应有卡涩或操作力过大现象。3)主要电器元件的通断是否可靠、准确,辅助接点的通断是否可靠准确。4)检查水泵的旋转方向是否正确,蓄水池水位是否到位。一切正常,便可投入使用。六、洗车机控制说明注意事项:设备检查无误后,开启主电源(电源指示灯亮),开启水泵开关。1、手动控制操作说明:配电柜转换开关旋转至手动模式A、配电柜手动控制开启洗车机:主泵启动按钮关闭洗车机:主泵停止按钮或时间继电器控制关闭B、遥控器手动控制开启洗车机:遥控器启动按钮关闭洗车机:遥控器停止按钮或时间继电器控制关闭2、自动控制操作说明:配电柜转换开关旋转至自动模式开启洗车机:车辆行驶过程中按压位于洗车机底部行程开关即可自动控制洗车机自动冲洗。关闭洗车机:时间继电器控制关闭3、时间设定用户可根据自身情况调节位于配电柜内的时间继电器,自行设定车辆冲洗时间。七、使用与维护注意事项1)必须由合格的电气人员进行该产品的操作、维护和检修。2)电缆进出处应采用可靠密封措施,确保运行安全。3)严禁拆卸电器、碰撞喷水嘴,严禁水位低于水泵高度,严禁自行拆卸。八、洗车机的保修1、保修范围:主机、电器控制系统、高压水泵2、保修时间:自安装调试之日起,正常使用时,设备保修半年;半年以上,整套设备终身服务,仅收取一定工本费。3、在半年内,如发生以下情况,也应收取一定的维修费用I不按本手册的说明正确操作使用,带来主机或电器控制系统的损坏;I安装环境不符合本手册的规定造成的主机

或电器控制系损坏；|由于水灾、火灾、电压异常等造成的主机或电器控制系统损坏；|由于人为原因造成的主机或电器控制系统损坏；|自行改造等造成的主机或电器控制系统损坏。