

# 不锈钢卫生级气动蝶阀生产厂家

产品名称	不锈钢卫生级气动蝶阀生产厂家
公司名称	安徽利勒智能装备科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	米勒:不锈钢 DN50:钛 浙江温州:卫生级
公司地址	安徽省宿州市萧县杜楼镇311国道路南01号
联系电话	18367803373

## 产品详情

### 卫生级气动蝶阀特点

- 1、小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
- 2、结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速。
- 3、流量特性趋直线，调节性能好。
- 4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄漏点。
- 5、蝶板外圆采用球面造型，提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命，带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。
- 6、密封件可更换，且密封可靠达到双向密封。
- 7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层，如尼龙或聚四氟类。
- 8、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。
- 9、驱动方式可选择手动、电动或气动。

### 卫生级气动蝶阀安装要求

- 1、安装前检查气动蝶阀各部分部件无缺失，型号无误，检查阀体内无杂物，电磁阀和消音器内无阻塞
- 2、将阀门和汽缸均置于关闭状态。
- 3、将汽缸装到阀门上，（安装方向与阀体平行或垂直都可以），再看螺丝孔是否对正，不会有太大偏差，如有少许偏差，将气缸体转动一点就可以了，然后将螺丝紧固。
- 4、安装完毕后，对气动蝶阀进行调试（正常情况下供气压力为0.4~0.6MPa），调试运行时须手动操作电磁阀启闭（将电磁阀线圈失电后手动操作方可有效），观察气动蝶阀的启闭情况。如果在调试运行过程中发现阀门在启闭过程初始时有些吃力，之后正常，则需要将气缸行程调小（把气缸两端行程调节螺丝同时往里调一点，调整时需将阀门运行到开位置，然后将气源关掉再调），直至阀门启闭动作顺滑且关闭无泄漏。还需要注意的是，可调型消音器可以调节阀门的启闭速度，但不可调得过小，否则可能引起阀门不动作。
- 5、得发在安装前应保持干燥，不可露天存放

产品图片：

公司简介：

浙江米勒洁净设备科技有限公司是国内专业生产制造洁净卫生级阀门管件，主要应用于食品机械行业、制药机械行业、乳制品行业、酿酒饮料行业以及精细化工等行业高精度卫生级流体设备的专业生产厂家，产品规格齐全；产品主要有：不锈钢卫生级气动蝶阀生产厂家，无菌隔膜阀，卡箍直通隔膜阀，三通隔膜阀，法兰隔膜阀，气动隔膜阀，U型隔膜阀，罐底隔膜阀；无菌球阀，卡箍直通球阀，螺纹球阀，焊接球阀，气动球阀，法兰球阀，电动球阀；卫生级蝶阀，焊接蝶阀，卡箍直通蝶阀，螺纹蝶阀，法兰蝶阀，气动蝶阀，电动蝶阀；不锈钢卫生泵，不锈钢卫生级离心泵，不锈钢卫生自吸泵，不锈钢酒精防爆泵，卫生奶泵，卫生饮料泵；止回阀，过滤器、呼吸器、换向阀、防混阀、安全阀；卫生级不锈钢管件，焊接弯头，快装弯头，不锈钢三通，快装三通，四通，真空弯头，大小头；罐顶组件系列，不锈钢储罐，发酵罐，不锈钢卫生级人孔，清洗球/器，视镜灯，排气阀等其它非标产品生产加工；我们竭诚为您服务。