

镇江丹徒区租赁ups电源 出租大型应急发电车

产品名称	镇江丹徒区租赁ups电源 出租大型应急发电车
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

汽油发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应产生的交变电动势，靠换向器配合电刷的换向作用，使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。从基本电磁情况来看，一台直流电机原则上既可作为电动机运行，家用汽油发电机也可以作为发电机运行，只是约束的条件不同而已。

在直流电机的两电刷端上，加上直流电压，将电能输入电枢，机械能从电机轴上输出，拖动生产机械；将电能转换成机械能而成为电动机，如用原动机拖动直流电机的电枢，家用汽油发电机而电刷上不加直流电压；

则电刷端可以引出直流电动势作为直流电源，可输出电能，电机将机械能转换成电能而成为发电机。

同一台电机，能作电动机或作发电机运行的这种原理。

家用汽油发电机的工作过程是一个复杂的过程，它由进气、压缩、燃烧膨胀、排气四个行程组成。

发电机注意事项：请勿在室内使用 使用前机组请可靠接地 放置机组地面要求牢固水平斜度不超过4 机组使用地方应通风好，空气流畅、有足够的照明度对机组进行操作，为避免噪音干扰，应远离休息和工作区域；请勿在潮湿的环境中使用 机组距离障碍物1m 以上，远离或隔离可燃物体

严禁在加油站天然气站等易燃易爆地方使用 消声器为高温区，请勿触摸

使用时终负载必须与电网电压线路断开 加注燃油时请勿抽烟

加注燃油时请勿将油溢出，经常检查燃油盖内通气小孔保持其通畅

加注燃油时，润滑油时请使发动机处于熄火状态 严禁在发动机运行时打开机油尺和燃油箱盖

手启动时请注意手启动警示 外部线路连接时请委托电气工作人员进行。儿童应保持在2

泊米的安全距离以外