

# 山东祥坤重工机械 300稳定土拌和站 甘南稳定土拌和站

产品名称	山东祥坤重工机械 300稳定土拌和站 甘南稳定土拌和站
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东祥坤重工机械有限公司

稳定土拌和设备现在是公路铁路施工，必须的路面机械之一，其拌和要求主要为以下几点：

- (1) 稳定土拌和设备开始拌和前，拌和场的备料应能满足3~5天的摊铺用料。
- (2) 每天开始拌和前，应检查场内各种集料的含水量，计算当天的配合比，外加水与天然含水量的总和要比最佳含水量略高（1%左右）。
- (3) 在正式拌和混合料之前，必须先调试所有设备，甘南稳定土拌和站，使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定的要求。原集料的颗粒组成发生变化时，应重新调试设备。

稳定土拌和设备搅拌原料??

稳定土拌和设备使用生石灰、熟石灰（含水量在10-15%）、土、沙石、粉煤灰、水泥等为原料，生产水泥稳定沙砾、灰土稳定基料、可压混凝土等基层物料。

在结构上，采用紧凑式设计理念、布局合理，大大减少了设备占地面积，供水形式，600稳定土拌和站，确保供水均匀稳定有效，水雾能有效减少粉尘污染，有效清除稳定土结块。

稳定土拌和设备的操作：

- 1.在稳定土拌和设备投入正常使用前，应配备好与本设备生产率相适应的上料机械装载机或数台带式输送机及用于运输散装粉料的水泥罐车和运输车辆，并充分地配备好各种物料，以保证设备能连续、gao效地工作。
- 2.各种物料应符合"稳定土拌和站设备适用材料范围"的要求，同时，各种物料应有严格的质量管理，以免发生损坏设备的责任事故。

面对稳定土拌和站运行时的突发问题要怎样解决

稳定土拌和站皮带常会跑偏这是怎样造成的？若因托辊组轴线与皮带中心线不垂直所致，此时可把皮带跑向上的托辊往皮带前进的方向上移动一点，一般移动几组托辊即可得以纠正；若因滚筒中心线与皮带中心线不垂直所致，300稳定土拌和站，可通过张紧机构来调整滚筒位置，1000稳定土拌和站，以纠偏皮带。当然，皮带跑偏的原因有多种，上述两种纠法可与皮带张紧力的调整配合使用，以期达到快速纠偏的目的。

稳定土拌和站运行中操作人员应注意观察主电机的电流大小，严禁超载运行。在混合料存仓开启或关闭时，为达到准确地装卸物料，可通过话筒及扩声器对外喊话，以便于司机调整载重车在混合料存仓下的位置。该话筒及扩声器也可在开机前作警告用，或者在生产过程中出现意外或将发生意外时予以提醒室外工作人员用。

山东祥坤重工机械(图)-300稳定土拌和站-甘南稳定土拌和站由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司是一家从事“建筑工程用机械,建筑材料生产机械,环境保护设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“祥坤”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使祥坤机械在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！