

工业低温制冷恒温器对制冷剂的日常维护

产品名称	工业低温制冷恒温器对制冷剂的日常维护
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

在使用工业低温制冷恒温器的时候，为了减少这类机械设备的故障、事故发生，避免影响实验进度，所以，此类型设备的日常维护定期维护是很需要的。

- 1、工业低温制冷恒温器的维护保养就是对设备的技术状态进行经常的检查、调整和处理，是通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护工业低温制冷恒温器的性能和技术状况。
- 2、制冷剂是工业低温制冷恒温器能够有制冷效果不可缺少的一种物质，在使用的过程中有着非常多的注意事项。不同的设备加制冷剂的方法不同，使用的制冷剂的元素也是不一样的。工业制冷剂属于易爆物品，时会有爆炸的潜在危险，所以存放要特别注意。
- 3、对于存放所要使用的物品材质，建议选择钢瓶，钢瓶建议是比较新的那种，虽然有的使用的新钢瓶，也要仔细检查是不是密封状态，有没有腐蚀的斑点，有腐蚀的斑点，建议大家就把它给换掉。

4、还有就是在夏天的时候，因为温度高，放置的时候要选择阴凉地点，不能长时间暴晒，不然钢瓶内压力就会大，根据热胀冷缩的原理，制冷剂注入钢瓶的重量一定要控制好，切记不能装满。

5、通常不超过钢瓶容积的60就可以了，这样即使是温度有所升高，会给它留出膨胀的余地。除了不能暴晒，还有就是避免接触火源，距离易燃材料要远一些。

不管是哪种成分哪种类别的制冷剂在使用完以后，应该立即关闭钢瓶阀门。在用卤素灯给工业低温制冷恒温器制冷系统检漏时，遇颜色改变，确定漏点后，要立即移开吸口，以免光气中毒。