

林德Linde编码器850009356-5000怎么接模块

产品名称	林德Linde编码器850009356-5000怎么接模块
公司名称	相城区元和乾承五金经营部
价格	6555.00/个
规格参数	安装:螺纹 包装:纸箱 快递:德邦
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场2幢1317室
联系电话	13092673195

产品详情

林德Linde编码器850009356-5000怎么接模块

林德Linde编码器850009356-5000有5条引线，其中3条是脉冲输出线，1条是COM端线，1条是电源线（OC门输出型）。编码器的电源可以是外接电源，也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接，“+”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接，A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接，A、B为相差90度的脉冲，Z相信号在编码器旋转一圈只有一个脉冲，通常用来做零点的依据，连接时要注意PLC输入的响应时间。旋转编码器还有一条屏蔽线，使用时要将屏蔽线接地，提高抗干扰性。

Leine&Linde 瑞典莱茵林德编码器 861-108366-2048

瑞典莱纳林德编码器 537401-04

瑞典莱纳林德编码器 861108356-1024

Linde 瑞典莱恩林德编码器 620908-01

Leine&Linde 莱纳林德增量型编码器 730367-01

LINDE 林德编码器 瑞典林德编码器 861900220-1024

西门子编码器6FX2001 4FB00

瑞典莱纳林德编码器 861900220-1024

瑞典莱恩林德编码器 5368990-01

瑞典林德编码器LINDE 865900172-2048-2048

瑞典莱纳林德编码器 521590-01

瑞典莱纳林德编码器 392904-02

Leine&Linde 瑞典林德编码器 850009356-5000

瑞典林德编码器 861107356-2048 751282-01

Leine&Linde 瑞典莱恩林德编码器 855-069194-5000

Linde莱纳林德编码器549849-01