

# 养牛厂风机 养牛厂风机 润江温控

产品名称	养牛厂风机 养牛厂风机 润江温控
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

## 产品详情

牛舍风机的工作怎样进行

工作开始

- 1.认真阅读风机使用说明书和产品样本，熟悉和了解风机规格、形式、叶轮旋转方向和进出风机气流方向，重新检查风机各部件是否完好，否则修理后就可以安装使用。
- 2.牛舍风机需要安装不让事故的安全装置，并由熟悉相关安全要求的人员进行安装和接线。
- 3.风机连接风机进出口的风管分开支撑，不允许将风管的重迭加到风机部件上，风机安装时应注意风机的水平位置，风机与基础的结合面连接。排气管应调整至自然配合，不得强行连接。

牛舍风机的安装攻略

- 1.这在调试期间很重要。冷却风机调试时，现场人数不少于两人。一个人需要控制风机的电源，另一个人应该注意风机的操作。如有异常，应通知电源控制人员立即停机，养牛厂风机报价，并进行详细检查。在确定没有异常之前，无法启动运行。风机所需的电机功率是指工作条件。当进气口完全打开时，养牛厂风机，所需功率较大。
- 2.检查接线方式是否与接线图一致，养牛厂风机生产厂家，仔细检查牛舍风机冷却风机电源电压是否符合要求。电源是否相同，配电元件容量是否满足要求。当风机达到正常转速时，测量风机的输入电流是否正常，风机的工作电流不得超过其额定电流。如果工作电流超过其额定电流，检查供电电压是否正常。自组装风机的使用说明并不完整。然而，养牛厂风机价格，即使说明不完整，我们也应该对风机的使

用有更深入的了解，每个部分都有详细的说明。用户需要掌握这一点。

谈一下牛舍风机进风口

进气位置

在选择和确定槽式进气口位置时，应考虑以下几点

牛棚跨度。对于宽度达12米的畜舍，需要沿墙壁两侧的天花板上设置连续的槽式进气口。对于跨度较大的畜禽舍，应在其天花板上增设一个或多个槽式或箱式进风口。

较长的距离。牛舍风机和进气口之间的较大距离约为23米。

寒冷气候下的进气口。屋顶空间（天花板与屋脊之间的空间）可作为进气口，以保护进气口。进风口的风来自屋顶或屋外。

进气系统。确保（外部）进气系统能够为进气口提供比较足的新鲜空气。如开槽式进风口，在冬季和暖季需要通风，屋檐和墙壁上的开孔面积应为暖季所需较大开槽面积的1.5倍。

炎热气候下的进气口。直接从外面呼吸新鲜空气。屋顶是隔热的，以减少太阳辐射并从屋顶空间获得新鲜空气。暖气通过屋檐的通风管道进入屋外。

养牛厂风机价格-养牛厂风机-润江温控由青州市开发区润江温控设备厂提供。行路致远，砥砺前行。青州市开发区润江温控设备厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!