

# 山特蓄电池C12-26经销商报价

产品名称	山特蓄电池C12-26经销商报价
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	300.00/块
规格参数	品牌:山特蓄电池 型号:C12-26 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

## 产品详情

所有SIZSANTAK蓄电池在使用中应注意以下事项

(1) UPS接地处理：由于UPS内的高压超过人体承受能力，如果UPS不接地，可能导致金属外壳带电，危及人体安全；另外，有些设备对零线与地线之间的电压要求较高，如不接地，使零线与地线之间的电压过高，使设备无法工作甚至损坏；

(2) 在正常使用过程中，如果没有电源中断，电池应每3个月进行一次加载、放电和充电。放电后，ups充电时间不少于10小时；

(3) UPS长期闲置时，每3个月充放电一次；

(4) 电池的外部环境应为22-28℃，避免阳光直射和防尘处理；

(5) 在室温下，密封铅酸蓄电池长期处于浮充状态下的使用寿命为3~5年。应根据实际情况尽快购买并调试备用电池。

第四：操作程序 UPS是不间断电源系统的英文缩写。它是一种重要的、能提供不间断的外部电源的重要设备。UPS电源的使用必须有一套严格、科学的操作规程

(1) UPS电源的位置应远离阳光直射，并应留有足够的通风空间。同时，禁止在ups的输出端口连接感

性负载。

(2) 使用UPS电源时，必须遵守制造商产品手册的有关规定，以确保火线、零线和地线符合要求。不允许用户随意更改双方的订单。例如，美国某品牌UPS电源的交流输入接线与中国的交流输入插座相反。例如东方（East）的三相ups需要注意相序问题，否则会出现相序错误报警，其他品牌也一样。

(3)

严格按照正确的启停顺序操作，避免因突然加负荷或减负荷导致电压输出大幅度波动而导致ups停电。

(4) 禁止频繁开关UPS电源。一般情况下，UPS电源关闭后至少需要等待6秒。否则，UPS电源可能进入“启动失败”状态，即UPS电源既不会进入市电输出状态，也不会进入逆变器输出状态。

(5) 严禁超负荷使用。厂家建议UPS电源zui大启动负荷控制在80%以内。如果过载，逆变三极管在逆变状态下往往会发生故障。实践证明，对于大多数UPS电源，zui好的工作方式是将负载控制在额定输出功率的30%-60%之间。

(6) UPS电源的定期维护：清除机内灰尘，测量电池组电压，更换不合格电池，检查风扇运行情况，检测并调整UPS系统参数。

## 第五：使用时注意检查设备部件

(1) 现场观察ups显示控制操作面板，确认ups电源液晶屏上所有图形显示单元均处于正常工作状态，各电源的运行参数在正常范围内，显示记录中无故障和报警信息。

(2) 检查有无明显过热迹象。

(3) 观察ups电源SIZSANTAK蓄电池负载和电池备份时间是否发生变化。如有变化，检查负荷是否增加，负荷当前运行情况，负荷是否有未知故障。

(4) 注意声音噪音是否有可疑变化。特别注意ups输入输出隔离变压器的噪声。如果出现异常“吱吱”声，可能是匝间绕组接触不良或绝缘不良。当有低频钹时，变压器可能会产生偏磁。

(5) 确保位于机柜上的风扇排气滤网没有任何堵塞。

(6) 当发现UPS输出电压异常升高时，检查UPS滤波电容器是否完好。如有可能，记录上述检查结果，分析是否有明显偏离正常运行状态。