



台湾HONTKO鸿璿电子手轮/手脉HPG-B-P4-BV5-S5

台湾HONTKO鸿璿实心轴编码器HPN-6B-1024-2

台湾HONTKO鸿璿实心轴编码器HTR-6D-720-4-HL

台湾HONTKO鸿璿实心轴编码器HTR-3A-10A-H

台湾HONTKO鸿璿实心轴编码器HPN-6A-720-2-PP

台湾HONTKO鸿璿半空心轴编码器HTR-HM-12-600-2-C

台湾HONTKO鸿璿实心轴编码器HSK-300-3-L

台湾HONTKO鸿璿电子手轮/手脉HPG-A-A4EN6R-AV-S3

HONTKO鸿璿电子手轮/手脉HPG-N2-100-V5

HONTKO鸿璿电子手轮/手脉HPG-N2-25-C

HONTKO鸿璿电子手轮/手脉HPG-N2-100-L

HONTKO鸿璿电子手轮/手脉HPG-N2-25-V

HONTKO鸿璿电子手轮/手脉HPG-N2-100-V

HONTKO鸿璿电子手轮/手脉HPG-N2-25-V5

HONTKO鸿璿电子手轮/手脉HPG-N2-25-L

HONTKO鸿璿电子手轮/手脉HPG-N2-100-C

HONTKO鸿璿电梯编码器HTR-HD-30-600-3-PP

HONTKO鸿璿电梯编码器HTR-HD-30-200-4-HL

HONTKO鸿璿电梯编码器HTR-HD-30-1024-2-PP

HONTKO鸿璿电梯编码器HTR-HD-30-200-2-C

HONTKO鸿璿电梯编码器HTR-HD-30-512-3-L

HONTKO鸿璿电梯编码器HTR-HD-30-512-4-HL

HONTKO鸿璿电梯编码器HTR-HD-30-1024-2-C

HONTKO鸿璿电梯编码器HTR-HD-30-512-2

HONTKO鸿璿电梯编码器HTR-HD-30-200-3-PP

HONTKO鸿璿电梯编码器HTR-HD-30-600-2-C

HONTKO鸿璿电梯编码器HTR-HD-30-1024-2

HONTKO鸿璿电梯编码器HTR-HD-30-512-3-PP

HONTKO鸿璿大孔径空心轴编码器HTR-HE-60-90000A-H

HONTKO鸿璿大孔径空心轴编码器HTR-HE-60-18000A-L

HONTKO鸿璿大孔径空心轴编码器HTR-HE-60-36000A-H

HONTKO鸿璿大孔径空心轴编码器HTR-HE-60-72000A-L

HONTKO鸿璿大孔径空心轴编码器HTR-HE-60-9000A-L

HONTKO鸿璿大孔径空心轴编码器HTR-HE-60-18000A-H

HONTKO鸿璿大孔径空心轴编码器HTR-HE-60-72000A-H

HONTKO鸿璿大孔径空心轴编码器HTR-HE-60-90000A-L

HONTKO鸿璿大孔径空心轴编码器HTR-HE-60-36000A-L

HONTKO鸿璿大孔径空心轴编码器HTR-HE-60-9000A-H

??????

是

将位

移转换成

周期性的电信号，

再把这个电信号转变成计数脉冲，用

脉冲的个数表示位移的大小。???

的每一个位置对应一个确定的数字码，因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关，而与测量的中间过程无关。