

钟楼区出租发电机 出租大型发电机 发电机出租（带电缆）

产品名称	钟楼区出租发电机 出租大型发电机 发电机出租（带电缆）
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

钟楼区现推出品牌为康明斯的100至2000千瓦进口静音发电机出租服务。正确使用和维护发电机组可延长发电机组的使用寿命：启动前的准备工作：

- 1、机房操作人员应遵守安全操作规程，穿工作服和绝缘鞋，机组人员应分工明确；
- 2、检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好；
- 3、检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等，确认完好，油水温度不低于20度时，方可启动；
- 4、将各系统管路闸门设置在“工作”位置；
- 5、检查传动机构的链接螺栓，并紧固好；
- 6、将离合器手柄压力是否正常，超速保险装置是否定位；
- 7、检查贮气瓶压力是否正常，超速保险装置是否定位；
- 8、打开打气泵的排污阀；
- 9、检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常；
- 10、将励磁电阻置于大的电阻位置，并将送电开关断开。启动和运行操作：1、对于停机超过24h的机组，须先打开试动阀，并起动机油泵。对于停机超过7天的机组，应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻，必须符合要求；
- 2、启动燃油泵，放出管路中的空气，观察电压是否在规定的范围内。若正常，方可进行正式启动；
- 3、察看启动电源的电压是否符合要求。若电压正常，按下启动按钮等柴油发动机正常运行后即松开；
- 4、当柴油发动机运转后，观察机油压力表的指示值，当升到规定值以上时，停止机油泵，并关闭扫气泵排污阀，穿好前离合器螺钉；
- 5、当发电机启动后，即认为发电机及全部电气设备均已带电，人体不得接触带电部位；
- 6、发电机启动后，应逐渐提高柴油发动机的转速，并进行送电前的检查；
- 7、逐渐调整柴油发动机的转速，但在调整时应注意观察发电机运转是否正常。正常时，集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声；
- 8、调整发电机输出的电压和频率，其电压值应稳定并达到380v+-10v，频率应达到50Hz+-0.5Hz。我们提供高品质、大容量的发电机出租服务，在保证电能输出的同时，还能实现噪音控制。我们的发电机租赁价格为每台666元，含电缆，可以根据您的需求提供不同规格的发电机，满足您的各种需求。我们也提供高效的售后服务，确保您租用的发电机能够正常运行。无论您是举办活动、应急备用电源或其他需求，我们都能为您提供适合的发电机出租方案。