

# 选煤厂洗汽机 瑞天风机 洗汽机

产品名称	选煤厂洗汽机 瑞天风机 洗汽机
公司名称	山东瑞天风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村南郊镇吴家工业园中段周隆路北500米姜萌路路西
联系电话	13176574900 13176574900

## 产品详情

### 矿用除尘风机

#### 1.3.产品特点

- 1)、除尘原理、除尘、噪音低
- 2)、工作阻力小、耗能低
- 3)、耗水量小
- 4)、免维护

#### 2.安装注意事项

2.1.设备运输到货后请按发货(箱、件)清单检查零部件的数量与质量，洗汽机，如有疑问请及时与我司联系、处理。安装前请先仔细阅读本安装使用说明书、风机使用说明书及相关资料，并按发货(箱、件)清单检查零部件的数量与质量。

2.2.设备卸载、安装过程中要避免与碰撞、防止变形。设有专门安装吊耳，请使用吊耳进行吊装；如果使用叉车装卸，选煤厂洗汽机，请做好防护。

2.3.请贵司根据本公司使用现场运输条件及相关规定制定具体的运输方案并组织运输。非必要情况，不得对洗气机进行拆卸，如果根据现场尺寸确实需要对设备本体进行拆解时，拆解后的设备要做好密闭、防碰撞保护措施，防止在运输过程中有杂质进入本体内部或者发生其他碰撞事故，组装时各连接法兰面应做好密封处理。

KCS系列湿式除尘风机(以下简称除尘风机)(以下简称除尘风机)应用于隧道、岩巷及锚喷作业面喷浆机，采掘工作面、洗煤厂、选矿车间等粉尘比较集中的产生作业点。使含尘空气就地净化并能部分消除气体中的有毒有害成份，有效地使作业环境符合工业卫生标准，使工人免受尘毒侵害。

随着产品的技术进步和国内外有关标准的修订，样本内技术参数如有改动，恕不另行通知。如有特殊要求，请与本公司签订技术协议。

## KCS系列湿式除尘洗气机

4.1.洗气机安装接线前请仔细阅读轴流风机使用说明书。

4.2.电源开关位置应尽量靠近除尘设备的安装位置，并且能够随设备一起移动。开关的安装要牢固稳定，根据巷道情况做好安全防护措施。

4.3.根据电动机电流大小、使用条件，正确选择电缆。

4.4.引入电动机接线盒的电缆，除尘洗汽机，在进线口处须用橡胶密封圈密封，密封圈的邵尔氏硬度为45~55°，其材料须符合GB3836.1附录D3.3规定的老化试验要求。电缆直径应与密封圈的孔径相符，密封圈上切有多个同心圆槽，可根据电缆直径调整密封圈孔径。当压紧压盘后应保证密封圈与电缆间和密封圈与接线盒联通节间无间隙，否则将失去隔爆性能。

选煤厂洗汽机-瑞天风机(在线咨询)-洗汽机由山东瑞天风机有限公司提供。山东瑞天风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇吴家工业园中段周隆路北500米姜萌路路西。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞天风机在风机、排风设备中享有良好的声誉。瑞天风机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞天风机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。