

沈阳配车库门遥控器钥匙/沈阳复制拷贝电动车库门遥控器

产品名称	沈阳配车库门遥控器钥匙/沈阳复制拷贝电动车库门遥控器
公司名称	沈阳万锁开开锁公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	沈阳市铁西区皇姑区和平区于洪区沈河区浑南新区大东区沈北新区苏家屯36家分店
联系电话	13898859591 13898859591

产品详情

沈阳上门配置匹配车库门遥控器钥匙，专业电动卷帘门车库门遥控器复制匹配由沈阳万锁开开锁公司和沈阳市铁西区万锁开锁王店联合提供。运用新技术识别遥控器改频率。车库门遥控器丢失不再烦恼。

随着科学技术的不断发展，沈阳的遥控车库门在我们的日常生活中使用的非常广泛，给人们的生活带来很多便利。下面给大家介绍一下车库门遥控器的使用方法。1、车库门遥控器的键位：A是停止，B是下降，C是上升，D是开关锁定。如果使用一段时间后，遥控距离变短或失灵，请注意及时更换电池。2、如果按一下淄博车库门遥控器的升、降键，电机只能点动，不能持续运转，请对调红线与绿线的位置。3、遥控盒按图纸接线，注意防水，并且要远离金属板，以免影响遥控距离。远距离遥控时，需要将遥控盒与遥控器的天线拉出。

以上就是总结的车库门遥控器的使用方法，掌握正确的方法，多去认识，就能避免一些故障的发生。

1、配置遥控车库门

钥匙首先要确定你的遥控器是哪一种的遥控器，知道了自己的遥控器晶频型号，芯片的型号。注意芯片不兼容是拷贝不了的哟。

2、清码：

配置遥控车库门钥匙时要同时按下遥控器上排的两个按键(不要管键盘的符号)，指示灯不停的闪动以后，再松开您的手，即表示清除成功了。

注意：灯要不停的闪动，清码成功以后按任意一个键灯都是闪下就熄灭了的。

3、对拷：

一个手拿着原装的遥控器，一手拿着拷贝的遥控器，两个遥控器尽可能的靠近，同时按下两个遥控器的开门键，拷贝遥控器的指示灯快速的闪动即表示复制成功了，然后再松开您的手，依次按照相同的方法，

将其他三个键拷贝上去就可以了。

以上就是关于沈阳师傅配车库门遥控器的方法，大家可以参考一下。我们十余年专注无线遥控控制领域，可以根据客户需求进行定制各种车库门遥控器，有需求的朋友欢迎大家前来咨询我们沈阳配车库门遥控器的师傅。