

RS5484E震动传感器

产品名称	RS5484E震动传感器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:princeton 产地:江苏昆山 价格:电议
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

主要功能：

量 程： 可选，用户可在仪表选型时订制，由厂方预先设定。

状态指示灯：

OK指示灯：绿色发光二极管，常亮时表示系统工作状态正常；如果不亮，则表明传感器及与之相连的线路工作状态不正常，同时报警回路切除，需要检查传感器及线路或仪表，故障排除后，系统进入正常监测状态，灯自动转入常亮。

ALARM指示灯：黄色发光二极管，用来指示警戒报警状态；灯亮表示警戒报警继电器动作，灯和继电器动作是同步的。

DANGER指示灯：红色发光二极管，用来指示危险报警状态；灯亮表示危险报警继电器动作，灯和继电器动作是同步的。

BYPASS旁路灯：黄色发光二极管，常亮时表示，当达到报警值，继电器不动作，而警戒与危险报警指示灯亮。其状态可设。

报警功能：

警戒报警值：用户在选型时订制，由厂方预先设定，或通过面板上的按键进行调整。

危险报警值：用户在选型时订制，由厂方预先设定，或通过面板上的按键进行调整。

报警延时功能：仪表的这一功能增加了报警的可靠性，此延时时间仅对危险继电器有效，延时时间由厂方预先设定，或通过面板上的按键进行调整。

报警复位功能：

当发生报警后，报警状态分为自锁和自复位两种方式；自锁时，报警功能始终保持，在监测情况正常后，需RESET键复位；自复位时，在监测情况正常后报警功能自动解除。用户可在仪表选型时选择其中一种方式，此功能由厂方预先设定。或通过面板上的按键进行调整。。出厂默认自动复位方式。

自诊断功能：

任何输入系统的故障，如探头破裂，线路故障等都可被仪表自动检测出来，显示窗会显示错误代码信息，“OK”灯不亮，同时切除“警戒”和“危险”报警回路，电流输出为2.0mA左右。