

泰州铆接机 铆接机销售 凯艾帝电气

产品名称	泰州铆接机 铆接机销售 凯艾帝电气
公司名称	苏州凯艾帝电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东123号
联系电话	15962150889 15962150889

产品详情

凯艾帝是一家集研发、设计、制造、销售和服务为一体的综合、科技型企业。主要服务于电力设备制造业的智能制造、大数据分析。

铆接机操作方法

- 1、使用铆接机、操作者应双腿叉开站稳。
- 2、试验风动铆接机时，应在木墩上，不准在水泥地面和钢板上试。
- 3、检查风胆时，必须把风截门关闭后进行。
- 4、风动铆接机的窝头应用铁丝拴在手柄上，暂时不用应放在不容易碰撞的地方。

铆接机使用维护

- 1、每6个月应分批分次对设备进行停产检修，铆接机厂家，主要对以下项目进行检查，如发现问题，应及时修复。
 - A、检查汽缸上下部分是否有漏气现象，否则应更换密封圈。
 - B、检查各个汽管和接头是否连接牢固，是否有漏气现象。
 - C、检查铆头伸出长度是否超标，否则应予更换。

- D、检查铆头摆动情况是否正常，否则停机检修，如为球面副问题应及时更换或修复球面副。
 - E、检查主轴旋转时的噪音及铆接质量是否异常，如是应进行检查，如问题为轴承磨损或损坏应立即更换轴承。
 - F、给球面副加注润滑脂。
 - G、导轨等部位应涂抹黄油，使其润滑和防锈。
- 10、维护保养应安排专人定时负责，铆接机销售，如遇到不能解决的问题，应及时与厂家取得联系。

铆接机使用维护

- 1、不要加工超过标称能力以外的工件。
- 2、不要长时间工作在高压状态下。
- 3、铆头的伸出长度不要超过规定值。
- 4、遇到异常立即停车检修，铆接机供应，直致故障排除。
- 5、设备的导轨每月应涂抹一次黄油，使其润滑和防锈。
- 6、铆头的装拆要轻慢，特别是在拆卸铆头时不要使用蛮力拔出，应旋转铆头并缓慢向下用力拔出。如果插装铆头的铆座被拔出正常位置，泰州铆接机，安装铆头后铆头位置会出现明显的偏差，此时应拆卸红色安全罩，将铆座安装到位后才可使用，否则机器很容易损坏。

泰州铆接机-铆接机销售-凯艾帝电气(推荐商家)由苏州凯艾帝电气有限公司提供。苏州凯艾帝电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！