

佛山市发电机出租

产品名称	佛山市发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

柴油发电机组安装注意点有哪些

随着柴油发电机

组现在已经成为工厂、养殖场、商铺等诸多单位需要必选电源供给设施，所以使用率也逐步上升用户在购买时要留意安装需求后，按需购买。

1、安装地点需通风良好，发电机

端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。

2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

3、在室内使用，须将排烟管道通导室外，管径须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟流畅，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则须加装防雨罩。

4、基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。

5、机组外壳须有可靠的保护接地，对需

要有中性点直接接地的发电机

，则须由专门人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

6、发电机

与市电的双向开关须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。