

20L高低温一体机使用需要注意哪些方面

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 20L高低温一体机使用需要注意哪些方面 |
| 公司名称 | 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷 |
| 公司地址 | 无锡市新区鸿运路203号 |
| 联系电话 | 13912479193 |

产品详情

20L高低温一体机是广泛应用于石油、化工、医药等工艺过程的设备，正确规范的安装使用很重要,且用户要定期清洁、除尘，定期通电，防止元器件受潮损坏，要定期进行部位检测、性能检测，了解清楚其技术状态，保证设备经常处于良好的工作状态。

- 1、应放置在室内。在装备多台设备时，应分开放置。应有直接通向室外或通道的出口，应保证设备地点通风良好。
- 2、在安装时，应防密封面相互磕碰。放置在固定位置，拧紧主螺母时，按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀，不允许设备向一边倾斜，以达到良好的密封效果。
- 3、要根据工艺要求，比如制冷效果、制冷量、功率和制冷剂类型等来选择。又或是根据冷负荷的以及应用来考虑，便于调节等因素。
- 4、再次使用前，应该先打开箱门通风，然后再擦拭工作室内部，同时还要清洁一下冷凝器上的积尘。

- 5、如果停机了那么就要立刻拔掉电源，然后在断电状态下进行系统保养，以防损伤压缩机或其它组件。
- 6、再次使用前要先进行清洁，且不要立即使用，应该让设备短时间运行一下，每运行两三分钟后停止一段时间，如此反复几次即可。
- 7、其20L高低温一体机应该多次进行短时间的运行，因为这样可以使润滑油在压缩机内重新分布，然后通过间断时间浸润机件内部。