

压路机出租 远屹工程 张家口压路机出租

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 压路机出租 远屹工程 张家口压路机出租 |
| 公司名称 | 天津市远屹工程机械租赁有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市东丽开发区丽东苑26-4-302 |
| 联系电话 | 13132144066 13132144066 |

产品详情

不同路段碾压注意事项

1、上坡碾压注意事项

a、上坡碾压前，应使混合料冷却到规定的低限温度，而后进行静力预压，待混合料温度降到下限（120 ）时，才采用振动压实。

b、上坡碾压时，压路机起步、停止和加速都要平稳，避免速度过高或过低。

c、上坡时，后面的驱动轮可以承受坡道及机器自身所提供的驱动力，同时前轮对路面进行初步压实，以承受驱动轮所产生的较大的剪切力。

2、下坡碾压注意事项

a、下坡碾压应避免突然变速和制动。

b、在坡度很陡情况下进行下坡碾压时，应先使用轻型压路机进行预压，而后再用重型压路机或振动压路机进行压实。

c、下坡时，压路机自重所产生的冲击力是靠驱动轮的制动来抵消的，只有经前轮碾压后的混合料才有支承后驱动轮产生剪切力的能力。

7吨单钢轮压路机

压路机碾压过程中需要注意调整的内容

- 1、上、下坡时，不能使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，压路机出租多少钱，严禁使用快速档。
- 2、振幅主要影响碾压面层的压实深度。当碾压层较薄时，宜采用高振频低振幅，而碾压层较厚时，则可在满足低振频的要求下，选择较高的振幅以获得较高的压实度。
- 3、压路机碾压时应将驱动轮面向摊铺机，碾压方向及碾压路线不应突然改变而导致混合料产生推移。
- 4、压路机的碾压应从外侧低处向路中碾压。压路机向前碾压一遍后，不在碾压作业段前端错轮，原路退回后在碾压作业段的后端进行错轮，然后进行下一个碾压带，压路机出租，相邻碾压带应重叠15cm左右。压路机在完全退出碾压作业段后停止振动并缓慢错轮，以免错轮过急造成混合料的推移和挤起。
- 5、停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置，压路机出租公司，变速器置于空档，后拉起手制动操纵杆，压路机出租报价，内燃机怠速运转数分钟后熄火。

起动前的准备工作完成并确认符合要求后，才可以起动，起动时离合器应脱开。起动步骤如下：

??1、拨动锁式开关，起动柴油机，每次起动的的时间不超过5秒，以保护起动机和蓄电池。每次起动失败后，应停1-2分钟再行起动。如果连续3次起动失败，应查明原因排除故障后方可再行起动。柴油机经起动，应立即释放起动开关钥匙，并将锁式开关拨回原位。

??2、起动后应立即检查机油压力。柴油机在怠速运转时，机油压力不能低于0.05MPa。新装配的柴油机起动5分钟后，停车检查油底壳机油面，必要时添加机油，使油面在油标尺上、下标记之间。

??3、柴油机起动后分钟内，应立即检查水温表，确认冷却系统正常工作。

压路机出租报价-远屹工程-张家口压路机出租由天津市远屹工程机械租赁有限公司提供。天津市远屹工程机械租赁有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！