

荆门西门子S7-300供应代理商

产品名称	荆门西门子S7-300供应代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	2700.00/台
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

荆门西门子S7-300供应代理商荆门西门子S7-300供应代理商荆门西门子S7-300供应代理商荆门西门子S7-300供应代理商荆门西门子S7-300供应代理商

PLC程序指令。程序结束指令END

END指令格式为END一。指令功能：[程序结束指令](#)，每个程序的第一条指令都为LD 或LD-NOT指令，其指令序号为0000；每一个程序的*后一条指令，即程序的结尾处必须要有程序结束指令END，因为CPU扫描到END指令时即认为程序到此结束，而END指令后面的程序一概不执行，并马上返回到第一条指令重复扫描。若程序没有END指令，则在程序运行和查错时显示出错信息“NO END INST”。在调试程序时可将END指令插在各段程序之后，对程序进行分段调试，调试结束时再删除插在中间各程序段后的END指令。END指令的图形符号如图3-19(a)所示；其编程格式如图3-19(b)、(c)所示。

空操作指令NOP

指令格式为NOP(00)一。指令功能：空操作指令(Nop-processing)，PLC执行NOP (00) 指令占用一个序号和相应的指令执行时间，不作任何操作。在检查或调试程序时，如需要增补指令，就可利用这些NOP(CO)指令占用的位置，不必全部更改各指令的序号。在输入用户程序前，利用编程器完成删除原程序操作后，用户存储器RAM各存储单元即所有序号下的内容均被清除，在编程器的LCD上全部显示"NOP(00)"。NOP指令的图形符号如图3-20(a)所示；其编程格式如图3-20(b)、(c)所示。

程序转移指令

PLC执行程序时，一般是从地址0000开始，按顺序执行下去，直到END指令。但为了控制的需要，简化编程及节省扫描时间等，可利用转移指令来改变程序的执行流程。

分支和分支结束指令

分支指令IL和分支结束指令ILC常配对使用。如图3-21所示，当IL指令的输入逻辑接通时，从IL到ILC间的梯形图程序段能执行。当IL指令的输入逻辑断开时，程序跳到ILC之后执行，从IL到ILC间的梯形图程序段不执行，其中输出继电器线圈、内部辅助继电器线圈均断开，定时器被复位，而计数器、保持继电器、KEEP指令和移位寄存器的状态部保持。

IL和ILC指令的使用如图3-22所示，当输入继电器触点00002接通时，IL到ILC之间的3个梯级都能得到执行。当输入继电器触点00002断开时，IL到ILC之间的3个梯级不执行，程序跳到ILC下面去执行。此时，输出继电器10004和10005均断开，定时器TIM006复位。

IL和ILC指令不允许嵌套使用，即不能在IL和ILC指令之间再用另一对的IL和ILC。如IL-TI-ILC-ILC这样的嵌套结构是不允许的。但可多个IL指令配一个ILC指令，如IL-11.-ILC这样的结构，这在程序检查时会有出错信息显示"IL-IL.CERROR"，但不影响程序的运行。

荆门西门子S7-300供应代理商,CPU模块,电源,电缆供应,交换机。荆门西门子S7-300供应代理商,CPU模块,电源,电缆供应,交换机