

100X遥控浮球阀【水力控制阀结构图及工作原理】

产品名称	100X遥控浮球阀【水力控制阀结构图及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 100X:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

100X遥控浮球阀

产

产品口径：

产品压力：1

连

阀体材质

联系 QQ

联系传真：

联系电话：

公司Email：jmv

公司名称：上海吉迈阀门

公司账号：0340

开户银行：中国农业银行上海

服务承诺：以客户为根本，我公司尽己所能满足

做好售后服务。产品质量严格把关，在质保期（

实行“三包”服务（包退、

产品说明

服务承诺

订货流程

上海吉迈阀门制造有限公司主要生产 100X遥控浮球阀 也是国内水利控制阀

生产商之一。公司创建以来，始终致力于阀门的科技管理和不断创新，使企业走上了良性循环的规模化经营
业的阀门设计和技术研发队伍，形成了一套完整的生产管理、质量管理、营销管理和客户服务管理体系。

产品概述：

100X遥控浮球阀由主阀、针阀、球阀、浮球阀、微型过滤器等组成水力控制接管系统，调定后，自动控制液

100X遥控浮球阀直接利用液面控制，不需要其它装置和能源，保养简便，液面控制准确度高，不受水压影响。控浮球阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统的水塔、水池等设施的液面控制。

当管道从进水端给水时，由于针阀、球阀、浮球阀是常开的，水通过微型过滤器、针阀、控制室、球阀、浮球阀。控制室不形成压力，主阀开启，水塔(池)供水。当水塔(池)的水面上升至设定高度时，浮球浮起关闭浮球阀，推动主阀关闭，供水停止。当水面下降时，浮球阀重新开启，控制室水压下降，主阀再次开启继续供水，。

100X遥控浮球阀主要技术参数

公称压(Mpa)	壳体试验压力(MPa)	密封试验压力(MPa)	适用介质	介质
1.0	1.5	1.1	水	0-80
1.6	2.4	1.76		
2.5	3.75	2.75		

100X遥控浮球阀主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体阀盖	WCB
阀座阀盘	铜合金
密封圈 O型圈	丁腈橡胶
阀杆	2Cr13
弹簧	50CrVA
针型阀	铜合金
球阀	铜合金
浮球阀	铜合金
微型过滤器	不锈钢

100X遥控浮球阀主要连接尺寸

DN	L	A	A1	H	H1	F	Dmm			D1mm			D2mm		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	PN1.0	PN1.6	PN2.5	PN1.0	PN1.6	PN2.5	PN1.0	PN1.6	PN2.5
20	180	262	130	212	179	116	105	105	105	75	75	75	58	58	56
25	180	262	130	212	179	116	115	115	115	85	85	85	68	68	65
32	180	262	130	212	179	116	140	140	140	100	100	100	78	78	76
40	240	280	139	265	210	170	150	150	150	110	110	110	88	88	84
50	240	280	139	265	210	170	165	165	165	125	125	125	102	102	99
65	250	284	141	310	215	180	185	185	185	145	145	145	122	122	118
80	285	292	145	350	245	210	200	200	200	160	160	160	133	133	132
100	360	330	164	460	305	275	220	220	235	180	180	190	158	158	156

125	400	340	169	520	365	310	250	250	270	210	210	220	184	184	184
150	455	350	174	570	415	355	285	285	300	240	240	250	212	212	211
200	585	392	195	695	510	460	340	340	360	295	295	310	268	268	274
250	650	442	220	780	560	500	395	405	425	350	355	370	320	320	330
300	800	472	235	905	658	580	445	460	485	400	410	430	370	370	389
350	860	532	265	1025	696	640	505	520	555	460	470	490	430	430	448
400	960	582	290	1080	735	715	565	580	620	515	525	550	482	482	503
450	1075	632	320	1030	610	780	615	640	670	565	585	600	532	550	548
500	1075	682	350	1135	665	830	670	715	730	620	650	660	585	585	609
600	1230	762	390	1270	725	920	780	840	845	725	770	770	685	685	720
700	1650	832	420	1460	865	980	895	910	960	840	840	875	800	800	820
800	1750	932	470	1640	975	1050	1015	1025	1085	960	950	990	905	905	928

安装图纸