

# 海东易事特UPS电源160kva大功率免费安装更换

产品名称	海东易事特UPS电源160kva大功率免费安装更换
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

海东易事特UPS电源160kva大功率免费安装更换 重要的安全操作 说明 , 请妥善保管。 UPS 内部存在高温和高压, 在设备安装、操作和维护过程中, 必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程, 否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充, 本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。 1.1 注意事项 1 . 即使 UPS 没有和市电连接, 它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出! 2 . 为确保用户的人身安全, 本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3 . 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料, 以避免因容量不足而造成发热或打火, 引起火灾! 4 . 不能用火对电池或电池组处理, 否则会伤人。勿将电池打开或损坏, 溢出的电解液具有很强的毒性, 对有害! 5 . 请避免电池正负极短路, 否则会导致或者着火! 6 . 请勿自行打开 UPS 主机外盖, 有触电危险! 7 . 触摸电池前要检查有无高压电 8 . 使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响, 因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定 ( 温度 0 -40 , 相对湿度 5%-95% ) 的高低温和潮湿场所。 阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。 有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9 . 请保持进排气孔的通畅, 进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短, 从而影响整机寿命。 SNMP 多种通讯方式实现计算机与不间断电源的智能监控, 满足客户远端管理需求完善的通信管理功能, 让您对设备状态了如指掌大显示高清屏幕 视觉体验安装使用 灵活方便 丰富的干接点信号和通讯功能智能友好 Intelligent & Friendly 负载状态显示工作状态显示电池容量显示 螺钉: 机器螺钉: 因头型和槽型不同而分成许多品种。头型有圆柱头、盘头、沉头和半沉头几种, 头部才形为开槽(一字材)和十字槽两种。见 GB6GB67—69 及 GB818—82 等。紧定螺钉: 紧定螺钉利用其尾端, 起防止工件间相互位移及传递较少扭矩的作用。见 GB7GB73—7GB7GB78 等。内六角螺钉: 内六角螺钉适用于安装空间较小或螺钉头部需要埋入的场合。见 GBGB6GB61 91 和 GB2672—2674 等。

[新余市易事特UPS电源120kva应急车测试电压容量检测](#)