

# 手机启停20kw静音汽油发电机

产品名称	手机启停20kw静音汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO20 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

手机启停20kw静音汽油发电机汽油发电机原理 汽油机驱动发电机作业，将汽油的能量转化为电能。在汽油机汽缸内，混合气体剧烈焚烧，体积灵敏胀大，推进活塞下行作功。各汽缸按必定次序顺次作功，效果在活塞上的推力经过连杆变成了推进曲轴滚动的力量，然后带动曲轴旋转。将无刷同步沟通发电机与汽油机曲轴同轴设备，就能够运用汽油机的旋转带动发电机的转子，运用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能发生电流。

手机启停20kw静音汽油发电机汽油发电机组起动前的预备作业如下：

- 1) 查看汽油机各部分是否正常，各附件衔接是否牢靠，并扫除不正常的现象。
- 2) 查看电起动体系电路接线是否正确。蓄电池是否足够。
- 3) 向油底壳内加注机油至规则油面方位。
- 4) 向冷却体系内加注冷却液，对选用开式循环冷却体系的应接通水源。
- 5) 向喷油泵、调速器内加注人规则的光滑脂。
- 6) 对装有黄油嘴处应注入规则的光滑油。
- 7) 用燃油输油泵上的手泵，向燃油体系压注燃油，并炫松喷油泵上的放气螺钉；或旋松燃油滤清器上的放气螺塞、扫除燃油体系中空气，直至放气处不断流出的燃油无气泡后将放气螺钉或放气螺塞旋紧。然后再继续泵油，直至回油管有回油后，将手泵旋紧。

型号：TOTO20

## 发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

## 发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外型尺寸：1130\*716\*653mm

手机启停20kw静音汽油发电机发电机组假如不做隔音处理，噪音是很大的，大泽动力技能人员为了处理咱们的疑虑，总结汽油发电机常见的会集噪音来历，然后更好的处理噪音问题，确保汽油发电机周边环境的安静。以下下列出几种常见噪音来历：

- 1、汽油发电机排气噪音
- 2、汽油发电机机械噪音
- 3、汽油发电机焚烧噪音
- 4、汽油发电机冷却电扇和排风噪音
- 5、汽油发电机进风噪音
- 6、汽油发电机发电机噪音