

35千瓦静音汽油发电机发电原理

产品名称	35千瓦静音汽油发电机发电原理
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO35 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

35千瓦静音汽油发电机发电原理坚持供电的接连性和牢靠性。汽油发电机组主动化操控体系能**而灵敏地调理汽油发电机组的作业。当发电机组呈现不正常状况时，主动化操控体系能正常判别和及时处理，宣布相应的报警信号和急迫停机，避免损坏发电机组。一同，还能主动的起动用发电机组，缩短电网断电时刻，确保供电的接连性。

35千瓦静音汽油发电机发电原理汽油发电机组发起前的预备

- 1、查看光滑油的油位、冷却液液位、燃油量
- 2、查看汽油发电机的供油、光滑、冷却等体系各个管路及接头有无漏油漏水现象
- 3、查看电气线路有无破皮等漏电风险，接地线电气线路是否松动，机组与根底的衔接是否结实
- 4、若环境温度阴间零度时，须在散热器内添加份额的防冻剂。
- 5、汽油发电机组一次发起或停机较长时刻后再次发起，应先用手压泵排尽燃油体系内的空气。

35千瓦静音汽油发电机发电原理1、在市电正常状况下，将主动操控器的主动操控按钮向上拨至“主动”方位。此刻制止手动主张汽油机。当市电停电后，汽油发电机组能主动主张，并经ATS开关主意向电网供电。'

2、在汽油发电机组主动主张作业后，应及时将钥匙开关拨至充电方位。

3、市电来电后，机组能主动停机。停机后应将钥匙开关拨至中心方位，避免电瓶倒电，影响下次运用。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

汽油发电机的供电电压和频率应契合用电设备的要求。

机组的总功率应能满足用电设备的需求，且应留有满意的地步。

机组的台数应依据用电功率及质量要求的等级承认。一般居民的日子用电，选用一台机组即可；若用电设备等级较高，并具有UPS供电，且不常常停电的场所，可选用一台机组；若用电设备等级较高，且无其他备用电源，则应选用两台同容量的发电机组，当一台机组呈现缺陷时，另一台机组作为备用。

有些用电设备，如通讯设备、仪器、特别用途外表等，对电压安稳性要求较高时，则应选用主动调压才干较强的汽油发电机。