

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备-赣州风淋室

产品名称	风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备-赣州风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用

【风淋室使用流程】

1. 【进入洁净区】

1.1进入洁净区的人员打开外门时，内门电锁自动上锁以防风淋室内未净化空气流入洁净区,风淋室照明灯点亮,门外工作指示灯亮。

1.2进入风淋室关上外门后，语音提示：“你好，请站在感应区内”。系统红外探头开始检测是否有人如检测到有人,系统即转入风淋过程。

1.3风淋前内外门上锁，风机启动开始风淋,同时，风淋倒计时

开始计时。语音提示：“正在工作,请转动身体360度”。

1.4如系统在外门关后规定时间内检测不到风淋室有人，系统内外门自动解锁，返回待机状态，红外将继续检测，如检测到有人，内外门会上锁，风淋室开始风淋。

1.5风淋过程中，有人按动上调、下调、及照明开关时，语音将提示：“正在工作，请不要随便触摸开关”。

1.6风淋过程中，有人按急停开关时将结束风淋。再次按急停键可取消急停状态。

1.7风淋结束后，内门解锁，语音提示：“吹淋完毕，请从后门退出”。

1.8人员走出风淋室并关上内门后,系统返回初始状态,等待下一次使用。

1.9如风淋完成，内门解锁后。里面的人员在规定时间内没有离开风淋室，系统默认人可能已离开，自动返回待机状态。

1.10照明灯点亮后，规定时间内没有被再次触发，则自动熄灭。

净化单元应存放在温度为-10 ~+40 ，相对湿度不大于80%，无酸碱等腐蚀性气体的库房中。在包装状态下的储存同期不得超过180天。

2.【离开洁净区】：

2.1打开内门，外门电锁自锁，风淋室照明灯点亮，工作指示灯亮。

2.2人走进风淋室，关上内门，系统开始检测是否有人在风淋室，如规定时间内检测到无人，内外门解锁。

2.3如检测到有人，系统待人员打开外门时，内门上锁,当关上外门后，系统返回初始状态。

2.4如遇特殊情况，人员可以选择返回洁净区，系统待人员打开内外门上电自锁,当关上内门后，系统返回初始状态。

2.5外门开后，如规定时间内检测不到有人，若此时先打开外门，系统即转入进入洁净区流程；若此时先打开内门，系统则转入离开洁净区流程。

2.6照明灯点亮后，规定时间内没有被再次触发，则自动熄

3.【风淋室分类】：风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室；