

风淋室常见故障及应急维护措施--宜春风淋室

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 风淋室常见故障及应急维护措施--宜春风淋室 |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司 |
| 价格 | 6500.00/件 |
| 规格参数 | 灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报) |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331 |

产品详情

风淋室常见故障及应急维护措施

- 1、风淋室运行吹淋时若可以打开——即锁舌未完全进入锁孔；
- 2、门出现自锁或吹淋不停机、开门进入感应区不吹淋——即程序已被错误操作而乱，请关总电源后再重新按程序正常启动。
- 3、此设备安装后须派专业电工参与安装、调试及验收；
- 4、此设备维护、维修须由参与安装、调试及验收专业电工完成，其它人员未经许可不可以任何理由操作面板按钮及拆开面板操作；
- 5维护后须保留设备原配件，并及时用酒精擦拭、清理部件；

六、操作说明

A程序:

进门（由外—内走）：打开外门，内门通电自锁，风淋室照明灯点亮，风淋室后，关上外门，系统则语音提示:人或物进入感应区内,当系统检测到感应区内有人或物时,系统自动进入吹淋程序:内外门自动锁定，风机启动开始风淋，系统在预定的时间内开始倒计时，

器（孔板）即可进行风机检修、维护；光电感开关，安装在风淋室主箱的下方，如需更换必须先拆开回风过滤器（孔板）方向进行；

风淋结束后需3秒钟后(注意:此时切勿强迫开门,以免损门的结构)方可推开内门,外门则自动锁锁，人出门

后，再关上门，系统返回初始状态，等待下一次使用；

1、如系统在3秒内检测不到风淋室有人，系统返回待机状态

（红外检测继续工作）；

2、在风淋完成，内门解锁后，里面的人在5秒内没有离开风淋室，系统自动返回待机状态。

B程序:

出门（由内—外走）：打开内门，外门上电锁，风淋室照明灯点亮，关上内门,进入风淋室，系统开始检测感应区内是否有人或物；如检测有人或物，内外门解锁，可以任意选择内门或外门出去，人出门后，再关上门，系统返回初始状态；

1、如系统在3秒内检测不到风淋室有人，系统返回初始状态；

2、在出门过程中，如系统检测到有人或物已进入风淋室，在内外门解锁后，里面的人5秒内未离开风淋室，系统自动返回初始状态；

C程序:

手动按键：内外门关闭时，按下手动按键，系统即转入风淋过程

1、明灯点亮后，4分钟内没有被再次触发，则自动熄灭。

2、风淋室照明按键：使用“风淋室照明按键”可在任何时候开关风淋室内照明灯；

3、急停按键：当按下急停按键，红色急停指示灯亮，断开所有输出点的电源，再次按下时，系统恢复到初始状态。

4、上调、下调按键：在使用中通过上下调按键调节风淋延时时间(系统运行时禁止调节)，调节范围（10-99秒），调节时间由数码管显示出来；

技术咨询：梁先生为你介绍风淋室