

?????

放电过电流 110A for 30s – 450A for 1s

保护复位时间 5s 自动释放

过电流释放方法 断开负载

?????

电池放电过温 保护至 $65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

在 $50^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 时释放

电池充电过温 保护至 $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

在 $45^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 时释放

短路保护 5s后自动释放