

## 科华UPS电源YTG1110铅酸蓄电池 工频主机备用延时2小时以上

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 科华UPS电源YTG1110铅酸蓄电池<br>工频主机备用延时2小时以上 |
| 公司名称 | 上海链驰电源科技有限公司销售部                      |
| 价格   | .00/件                                |
| 规格参数 | 品牌:科华<br>型号:YTG1110<br>电源类型:单进单出     |
| 公司地址 | 上海市闵行区江汉路223号1层                      |
| 联系电话 | 13120546664 13120546664              |

### 产品详情

很多客户在安装UPS电源之后，只要接通电源，UPS不间断电源就会自动频显，并发出滴滴的声音，不过负载却没有输出，这其实就是UPS不间断电源没有开机的原因，通电之后科华UPS电源自动频显并不等于UPS已经开机，我们需要手动开机。

UPS不间断电源开机有几种方式，\*\*\*种就是直接按ON/OFF，或者直接按ON键3-10秒，直到听到啪嗒一声，这才证明UPS不间断电源成功开机了，然后再检测下UPS电源的输入输出和直流输入是否正常就可以了。开机虽然很简单，但是在实际使用中，很多客户都不知道这个细节，有的用户用了三个多月，却发现并没有开机，这其实是很无奈的一件事情。