

山西省河津市2023西门子授权代理商西门子一级总分销商

产品名称	山西省河津市2023西门子授权代理商西门子一级总分销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:PLC 环保:触摸屏
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

影响某些通道 模块错误 内部错误 通道错误 错误参数 通道信息可用 通道错误矢量
通道参数分配错误 参见 模拟量输入模块的参数 (页 228) 关于诊断消息的常规信息 (页 98) 模拟量模块 5.23
模拟量输入模块 SM 431; AI 16 x 16 位(6ES7431-7) S7-400 自动化系统模块数据 324 参考手册, Ausgabe
11/2016, A5E00432660-08 5.23.3 SM 431; AI 16 x 16 位的测量方法和测量范围 测量方法
可设置的输入通道测量方法有: 电压测量 电流测量 电阻测量 温度测量
您可通过模块中的量程卡以及 STEP 7
中的“测量类型”参数设置光缆能够抗电磁干扰并允许高数据传输率每个通道
需要有自己的补偿盒主要区别在于:
带有备用电池的电源模块有一个用来指示备用电池耗尽、故障或缺失的 LED
(BATTF)在这种情况下, 相对误差为 $\pm 5\%$ IM 460-1 和 IM 461-1 的技术规范 (总)线路长度 1.5 m 尺寸 W
x H x D (mm) 25 x 290 x 280 重量 IM 460-1 IM 461-1 600 g 610 g S7-400 总线的电流消耗(5 VDC) IM
460-1 IM 461-1 通常为 50 mA, 85 mA 通常为 100 mA, 120 mA 功率损耗 IM 460-1 IM 461-1 通常为
250 mW, 425 mW 通常为 500 mW, 600 mW ER 的电源 V/5 A (每条线路) 备用电流 无 接口模块 6.3
接口模块 IM 460-1 (6ES7460-1BA01-0AB0)和 IM 461-1 (6ES7461-1BA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据
参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 379 6.4 接口模块 IM 460-3 (6ES7460-3AA01-0AB0)和 IM 461-3
(6ES7461-3AA01-0AA0) 功能 接口模块对 IM 460-3 (发送 IM)和 IM 461-3 (接收 IM)用于远程链接, *远可达
102.25 m (确切值: 100 m 加上线路中 0.75 m 的输入/输出)可以使用测量方法和测量范围的组合, 而无需在
STEP 7 中组态 SM 431; AI 16 x 13 位2 只有在 CR (机架)中, 才可以使用缺省设置启动模拟量模块(4)
弯曲半径为 30 mm (5) 双工光缆 光缆再利用 说明
如果要将先前用过的光缆插入到插入式适配器中, 必须将两根光缆线芯的弯曲部分截去,
然后重新安装单工连接器除非确定没有的危险, 否则请不要连通或中断带电电路