

# Phoenix凤凰蓄电池GFM-1600/2V1600AH凤凰电池

产品名称	Phoenix凤凰蓄电池GFM-1600/2V1600AH凤凰电池
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Phoenix凤凰 型号:GFM-1600 产地:中国大陆
公司地址	北京市海淀区知春里 3 1 号
联系电话	4001016765 13121901953

## 产品详情

### 凤凰蓄电池GFM-1600/2V1600AH

- 一、保养要求
- 1、检查蓄电池在车上是否固定好，外壳表面是否有磕碰伤；
  - 2、蓄电池电缆是否连接可靠，排气孔是否有灰尘；
  - 3、通过蓄电池上的电眼检查充电情况和质量状态，绿色表示合格，黑色表示亏电，白色表示电池损坏需要更换。
- 二、补充充电
- 1、如果长时间不使用车辆或充电系统有故障，当蓄电池负载电压低于10V，空载电压低于12.4V必须补充充电；
  - 2、采风恒电限流充电方法，多只蓄电池充电必须采用串联连接；
  - 3、充电一阶段，以蓄电池容量的1/10电流充电，其充电电流为6A。充电至平均每只电池电压达到16A后转为第二阶段充电；
  - 4、充电第二阶段，以蓄电池容量 $\times 0.045$ 的电流充电，如6 - QW - 60蓄电池，充电电流为 $60 \times 0.045 = 2.7A$ 。充电至平均每只电池电压达到16V后再继续充3 - 5个小时；
  - 5、充电时电解液温度超过40度时，应采取停止充电，减少电流或物理降温，当温度达到45度时必须停止充电；
  - 6、充电间保证良好通风，不许有明火和易燃物；
  - 7、充足电标准，电眼为绿色。
- 三、快速充电
- 1、快速充电于汽车不能启动的应急措施，时间容许的条件下尽量采用普通充电机；
  - 2、快速充电电流为蓄电池容量的3/10；
  - 3、快速充电时间不超过2小时。