

汇川伺服驱动器常见故障及维修故障现象

产品名称	汇川伺服驱动器常见故障及维修故障现象
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

汇川伺服驱动器维修故障现象：当伺服驱动器的控制回路电源（L1C、L2C）上电后，伺服驱动器数码管无显示。造成伺服驱动器维修面板不显示故障的原因有以下几点： 伺服驱动板和控制板连接的排线松脱； 开关电源电路不良； 伺服驱动器显示板上数码管不良； 显示相关电路不良。对伺服驱动器维修面板不显示故障的详细检测方法与处理措施： 检查伺服驱动器的内部驱动板和控制板连接的排线松脱；1) 拆开伺服驱动器塑胶箱体，拆下控制板；2) 检查控制板和驱动板连接的排线是否松脱，若有松脱请重新可靠连接。 伺服驱动器维修时要确定开关电源电路是否不良：1) 拆开驱动器塑胶箱体，拆下控制板；2) 确认控制板与驱动板连接的排线已经可靠连接，面板仍然无显示，用万用表电压档测量显示板J10的4、5脚，仍然测量不到电压值（正常值为+5V），可以确定是开关电源电路不良 确认驱动器显示板数码管或其他相关电路不良：1) 拆开驱动器塑胶箱体，拆下控制板；2) 确认控制板与驱动板连接的排线已经可靠连接，面板仍然无显示，用万用表电压档测量显示板J10的4、5脚，测量到+5V电压值，则说明显示板供电正常，显示板不显示是因为显示相关电路或者数码管不良。