

内江发电机出租

产品名称	内江发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

柴油发电机组主要由两大部分：发动机和发电机

查发电机

柴油发动机作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。柴油发动机驱动发电机运转，将柴油的能量转化为电能。

交流发电机

与柴油发动机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。

二、柴油发动机四个系统：

1、润滑系统减摩（曲轴的高速旋转，一旦缺少润滑，马上烧熔抱轴，活塞与活塞环在气缸中高速往复运动，其线速度高达17-23m/s，易造成发热而拉缸）降低功率消耗，减轻机件磨损。还兼有冷却、清洁、密封、防氧化锈蚀功能。

润滑系统保养？每周检查机油油位，维持正确的机油油位；起动发动机后检查机油压力是否正常。每年检查机油油位，维持正确的机油油位；起动发动机后检查机油压力是否正常；取机油油样，更换机油和机油滤清器。每天检查机油油位。我柴油发电机出租公司为大家分享每250小时抽取机油油样，然后更换机油滤清器和机油。每250小时清洗曲轴

箱呼吸器。检查发动机曲轴箱机油油位，保持机油油位在机油油尺“发动机停车”侧上的“加”和“满”的标记之间。检查下列零部件处有无泄漏：曲轴密封、曲轴箱、机油滤清器、机油油道堵头、传感器和气门室盖。

2、燃油系统完成燃料的贮存、滤清和输送工作。燃油供给装置：柴油箱、输油泵、柴油滤清器、喷油器等。

燃油系统保养检查燃油管路的接头是否松动和有无泄漏。确保向发动机供给燃油。每两周给燃油箱加满燃油；启动发动机后检查燃油压力是否正常。启动发动机后检查燃油压力是否正常；发动机停止运行后给燃油箱加满燃油。每250小时从燃油箱中放出水 and 沉淀物每250小时更换柴油细滤清器

3、冷却系统柴油发电机

在运行中由于柴油的燃烧以及运动部件的摩擦产生高温，为保证柴油机受热机件及增压器外壳等部分不受高温的影响，并保证各工作面的润滑，就要在受热部分进行冷却。柴油发电机冷却不良、机件温度过高时，将会引起一些故障。柴油发电机机件也不能过度冷却，机件温度太低也会造成不良后果。

4、进排气系统柴油发动机的进排气系统包括进、排气管、空气滤清器、气缸盖和气缸体中进、排气道。进排气系统保养每周检查空气滤清器指示器，出现红色指示段时更换空气滤清器。每年更换空气滤清器；检查/调整气门间隙。每天检查空气滤清器指示器每250小时清洗/更换空气滤清器当新的发电机组第一次用到250小时，要求检查/调整气门间隙