

贵州毕节市西门子授权代理商西门子一级总经销

产品名称	贵州毕节市西门子授权代理商西门子一级总经销
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:PLC
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

说明 模块规范中的操作限制和基本误差限制的百分比值始终是指模块额定范围内可能的输入值和输出值... FE2CH 开始信号下溢，并输出 $8000H \pm 10V$ 参考温度 -27^{****} 到 $327.67^{\circ}C$ $0^{\circ}C$ 动态模块 温度单位 摄氏；华氏；开氏 摄氏 静态 模块 使用热电阻进行温度测量的温度系数(RTD) 铂(Pt) $0.00385 / /^{\circ}C$ $0.003916 / /^{\circ}C$ $0.003902 / /^{\circ}C$ $0.003920 / /^{\circ}C$ 镍(Ni) $0.00618 / /^{\circ}C$ $0.00672 / /^{\circ}C$ 0.00385 静态 通道 干扰频率 $400Hz$ ； $60Hz$ ； $50Hz$ ； $10Hz$ ；无 50 或 $60Hz$ 平滑 无弱 中强 无 模拟量模块 5.8 为模拟量模块分配参数 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 229 参数 数值范围 缺省 2 参数类型 范围 参比端 无 内部 通道 0 上的 RTD 动态参考温度值 无 1 如果在 ER-1/ER-2 中使用模块，则必须将此参数设置为“否”，因为在 ER-1/ER-2 中不能使用中断线设置/更改编号 请执行以下操作：1. 将要更改的 EU 电源模块开关置于 位置(输出电压 $0V$) 下表概述了对于参数分配错误的模块可能显示的内容 说明

模块规范中的操作限制和基本误差限制的百分比值始终是指模块额定范围内可能的输入值和输出值 接口模块 6.5 接口模块 IM 460-4；(6ES7460-4AA01-0AB0)和 IM 461-4；(6ES7461-4AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 387 必要时可在编程设备上使用 STEP 7 更改线路的距离设置每个通道 需要有自己的补偿盒但这样达不到 4 线连接的精度 J 型 模拟量模块 5.25 模拟量输入模块 SM 431; AI 8×16 位(6ES7431-7KF00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 350 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 参数 值范围 默认设置 2 参数类型 适用范围 参考温度 -27^{****} 到 $327.67^{\circ}C$ - 327.68 到 $327.67^{\circ}C$ $100^{\circ}C$ 动态 模块 温度单位 4 摄氏度；华氏度 摄氏度 静态 模块 噪声 $400Hz$ ； $60Hz$ ； $50Hz$ ； $10Hz$ $60Hz$ 滤波 无、弱、中、强 无 参比端(参考冷端) 无 内部 动态参考温度值 内部 静态 模块 1) 如果在 ER-1/ER-2 中使用此模块，则必须将此参数设置为“否”，因为在 ER-1/ER-2 中没有中断总线