

瑞丽波纹管 波纹管厂商 恒顺百业

产品名称	瑞丽波纹管 波纹管厂商 恒顺百业
公司名称	云南恒顺百业土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号
联系电话	13888395158 13888395158

产品详情

波纹管的试验方法及维护方法：300mm波纹管，8mm波纹管具体注意事项如下：波纹管不能长时间露天曝晒，避免雨淋，勿与污染性强的化学物质触摸。波纹管应存放场所好坚持-10 ~+30℃，波纹管价格，相对湿度在40%-80%。在产品的运输和施工中，避免机械，钢筋损害。制品存放和运输中应取直平放，勿加重压。在施工过程中，波纹管厂商，产品装置固定，波纹管公司，避免在安装过油管道时发生位移，确保波纹管在过油管道中的：利用附加钢筋固定；卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在波纹管的边缘装置区，不得损害其它部分。

钢波纹管安装步骤：1.为加快管涵拼装速度采用风炮进行螺栓安装，螺栓全部完成后，用定扭扳手，按预紧力扭矩 $340\text{N}\cdot\text{m} \pm 70\text{N}\cdot\text{m}$ 紧固所有螺栓的检查，紧固后底螺栓用红漆标示。所有螺栓（包括纵向和环向连接）应在回填之前拧紧，保证波纹管的重叠部分紧密地嵌套在一起。2.为了保证达到螺栓扭矩的要求值，在回填前随机抽取结构纵向接缝上2%的螺栓，用定扭扳手，定预紧力扭矩 $340\text{N}\cdot\text{m} \pm 70\text{N}\cdot\text{m}$ 进行抽检试验。如果有任一试验值超出了给定的扭矩范围，则应抽检纵向和环向接缝所有螺栓的5%。如果上述试验90%以上满足要求，则认为拼装是合格的，否则应重新复核设计，以确保得到的扭矩值是否满足要求。

连接安装波纹涵管：根据涵洞实际情况，排放金属波纹涵管如果涵洞两侧进出水口是与路基同坡度的斜口形式，安装时先安装中间管节，在基础长度方向留出进出水口的位置。中间管节全部安装完毕，校正就位后再安装两侧进出水口。安装时从一侧排放根管节，使其管子中心和基础纵向中心线平行，同样把第二根管放置就位，当两根管相邻法兰间相距3-5cm的缝隙时，用小撬棍对准法兰上的螺栓孔，使其两根管法兰上的螺栓孔对正，这时从第二节管的另一端用撬杠撬动管节，瑞丽波纹管，使其纵向平移使两法兰间距在2cm左右，然后全部穿上螺栓，拧上螺丝，带平扣即可。此后依此方式逐节依次连接，每道涵洞中间管节无先后次序，可以随意连接。瑞丽波纹管-波纹管厂商-恒顺百业(诚信商家)由云南恒顺百业土工材料有限公司提供。云南恒顺百业土工材料有限公司是一家从事“土工布，土工膜，土工格栅，钢

塑格栅，透水管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒顺，恒顺百业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒顺百业在工地施工材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！