

# 风淋室的安装环境及电气安全管理要求-常州风淋室

产品名称	风淋室的安装环境及电气安全管理要求-常州风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6800.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

### 风淋室的安装环境及电气安全管理要求

净化风淋室做为净化车间的入口，对净化车间的洁净度有着极大的作用和影响，作为车间工人进出必备设备，对其安全管理将显得越加重要。

#### 1使用特点及用途

净化风淋室(以下简称风淋室)是一种提供局部高洁净度工作环境的净化设备。在人通过风淋室时，风淋室内部高强度洁净气流吹向人体，把身体上尘埃随风向吹走；同时还起气闸作用，防止未经净化的气流进入洁净区域。它可广泛应用于电子、国防、精密仪器、仪表、制yao、微生物、食品加工等各领域。

#### 2 风淋室使用条件及环境

温 度：5 ~ 35 ；

相对湿度： 80%(+35 时)；

大气压力：86Kpa~106Kpa；

电 源：AC380V ±10%,50Hz ±2Hz。

#### 3 风淋室安全事项

##### (1)基本安全事项

1.1 本产品属室内使用型，请不要在室外使用。

1.2 请不要使用挥发油、稀释剂等擦拭本体。

1.3 尽量不要在以下场所使用：低温、高温、多湿、结露、多尘及有油烟、雾气的地方。

1.4 禁止敲打、冲击玻璃，以免造成人身伤害。

1.5 确保维修空间以便于过滤器的更换及电气元件、线路的检修。

## (2) 电气安全事项

2.1 本产品就位后应尽量调整到水平后再进行接线、接电操作。

2.2 请确认本产品的额定电压、频率是否与输入电源的参数相符，以免损伤电气元器件、引发火灾。

2.3 请不要用潮湿的手插、拔电源插头，以免触电。

2.4 务必将电源插头插在带接地线的插座上。

2.5 请不要触碰产品内电气元件。当必须要碰触时，请先拔出电源插头。

2.6 严禁改装，以免造成触电，火灾等事故。

2.7 更换空气开关时，要确保其容量不超过其额定容量。

2.8 当出现异常情况时，请停止运转，切断电源，找专业人员检修。

2.9 当长期停用时，请从插座上拔出电源插头。

## (3) 运行安全事项

3.1 禁止用水冲洗风淋室内壁，以免水珠溅入空气过滤器上。

3.2 在正常大气压条件下，本产品电源输入端与机壳或外露导电部分之间的绝缘电阻应大于20M $\Omega$ 。

技术咨询：梁先生为您介绍风淋室