

马鞍山和县UPS电源出租 和县柴油发电机租赁 同城供应

产品名称	马鞍山和县UPS电源出租 和县柴油发电机租赁 同城供应
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

隔离变压器

高频机加装380V/380V输出隔离变压器：容量KVA = UPSKVA

选用 /Y0型隔离变压器，输出中性点接地，Y/Y型变压器旁路反灌会造成DC电压过高危险。

UPS加装380V/220V输出隔离变压器：输出容量损失20~30%对逆变器有干扰反馈，选用效率高，干扰小变压器。

旁路隔离变压器：实现零线电气隔离。

UPS基础维护

1 UPS维护的一般要求

1

UPS主机现场应放置操作指南，指导现场操作。

2

UPS的各项参数设置信息应全面记录、妥善归档保存并及时更新。

3

检查各种自动、告警和保护功能是否正常。

4

定期进行UPS各项功能测试。

5

定期检查主机、电池及配电部分引线及端子的接触情况，检查馈电母线、电缆及软接头等各连接部位的连接是否可靠，并测量压降和温升。

6

经常检查设备的工作和故障指示是否正常。

7

定期查看UPS内部的元器件的外观，发现异常及时处理。

8

定期检查UPS各主要模块和风扇电机的运行温度有无异常。

9

保持机器清洁，定期清洁散热风口、风扇及滤网。

10

定期进行UPS电池组带载测试。

11

各地应根据当地市电频率的变化情况，选择合适的跟踪速率。当输入频率波动频繁且速率较高，超出UPS跟踪范围时，严禁进行逆变/旁路切换操作。在油机供电时，尤其应注意避免该情况的发生。

12

UPS应使用开放式电池架，以利于蓄电池的运行及维护。

2 UPS维护项目及周期表

1、UPS日检项目：

主要内容有：检查控制面板，确认所有指示正常，所有指示参数正常，面板上没有报警；检查有无明显的高温、有无异常噪声；确信通风栅无阻塞；调出测量的参数，观察有无与正常值不符等。